

Action Cam, 4 K

Art.-Nr. 5906193

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



Bedienelemente

1. An/Aus/Modus-Taste 2. Up/WiFi-Taste 3. Down-Taste 4. Linse



5. Mikro-SD-Speicherkartenslot 6. USB-Anschluss 7. HDMI-Anschluss 8. OK-Taste

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at



9. Batteriefachdeckel 10. Verriegelung Batteriefachdeckel

Warnung

1. Schützen Sie das Gerät vor Herabfallen und Stoßeinwirkung.
2. Halten Sie das Gerät stets auf sicherem Abstand zu Gegenständen, die starke magnetische Störfelder erzeugen (wie z.B. Elektrogeräte), um starke elektromagnetische Strahlung zu vermeiden, die das Gerät beschädigen und die Ton- oder Bildqualität beeinträchtigen könnte.
3. Setzen Sie das Produkt nicht hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
4. Für beste Aufnahmeergebnisse empfehlen wir die Verwendung einer qualitativ hochwertigen Mikro-SD-Speicherkarte.
5. Legen Sie die Mikro-SD-Speicherkarte nicht in die Nähe von Gegenständen, die starke Magnetfelder erzeugen, um Datenverlust zu vermeiden.
6. Falls das Gerät während des Ladevorgangs überhitzen sollte oder ungewollter Rauch oder unangenehmer Geruch vom Gerät abgegeben wird, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, um die Gefahr eines Feuers zu vermeiden.
7. Halten Sie das Gerät während des Ladevorgangs unbedingt außer Reichweite von Kindern.
8. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort.

Produkteigenschaften

- Wasserdichtes Gehäuse für Unterwasseraufnahmen in bis zu 30 m Tiefe
- HD-Monitor für bequeme Video- und Fotowiedergabe
- Entnehmbarer Akku, leicht austauschbar
- Austauschbarer Akku sorgt für lange Betriebslebensdauer
- Videoaufnahme während des Ladevorgangs
- HD-Fotos mit 16 Mp durch Weitwinkellinse
- HDMI-Ausgang
- WebCam-Funktion
- Unterstützt Mikro-SD-Speicherkarten bis zu 64 GB
- Unterstützt zahlreiche Video-Aufnahmeformate: 4K, 2.7K, 1080p, 720p, WVGA

- Unterstützt MP3-Aufnahmeformat
- Unterstützt zahlreiche Foto-Aufnahmemodi: Einzelaufnahme, Schnappschuss
- Videoverschlüsselung möglich
- Extrem leicht, klein und in 7 Farben erhältlich






Ein/Ausschalten

Zum Einschalten drücken Sie die An/Aus/Modus-Taste.

Zum Ausschalten halten Sie die An/Aus/Modus-Taste gedrückt.

Funktionsübersicht

Nachdem Sie die Kamera eingeschaltet haben, drücken Sie mehrmals die An/Aus/Modus-Taste, um zu den einzelnen Modus-Arten und Einstellungen zu gelangen. Die Modi werden wie folgt nacheinander angezeigt:

	Video:	Videoaufnahme
	Foto:	Fotografie
	Time-lapse:	Zeitrafferaufnahme
	Play back:	Wiedergabe von Video oder Foto
	Settings:	Einstellungen

Einstellungen



Wählen Sie mit der An/Aus/Modus-Taste »Einstellungen« aus und drücken Sie die OK-Taste, um in das Einstellmenü zu gelangen. Drücken Sie mehrmals die An/Aus/Modus-Taste, um durch die einzelnen Einstellungen zu blättern. Zum Auswählen einer bestimmten Einstellung drücken Sie die OK-Taste.

Video-Einstellungen

Videoauflösung:	4K (30fps), 2.7K (30fps), 1080p (60fps), 1080p (30fps), 720p (90fps)
Video-Ton:	An, Aus
Zeitraffer:	Aus, 0,5 Sek., 1 Sek., 2 Sek., 5 Sek., 10 Sek., 30 Sek., 60 Sek.
Loop-Aufnahme:	Aus, 2 Min., 3 Min., 5 Min.
Zeitlupe:	1080p (60fps), 720p (90fps)

Foto-Einstellungen

Auflösung:	16 M, 12 M, 8 M, 5 M, 2 M
Selbstausröser:	3 Sek., 5 Sek., 10 Sek., 20 Sek., Aus
Automatik:	3 Sek., 10 Sek., 15 Sek., 20 Sek., 30 Sek., Aus
Drama-Aufnahme:	3 Bilder/Sek., 5 Bilder/Sek., 10 Bilder/Sek., 20 Bilder/Sek., Aus
Belichtung:	-2 – +2
Weißausgleich:	Auto, sonnig, wolkig, Kunstlicht, Neonlicht
Bilddrehung:	An, Aus
WiFi:	An, Aus
Lichtquellenfrequenz:	Auto, 50 Hz, 60 Hz

Anzeige-LED:	An, Aus
Autom. Bildschirm-schoner:	10 Sek., 20 Sek., 30 Sek., Aus
Autom. Ausschalten:	1 Min., 3 Min., 5 Min., Aus
Zeitsignatur:	An, Aus


Allgemeine Einstellungen

Sprache:	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Chinesisch trad., Chinesisch einfach, Japanisch, Russisch
Datum, Zeit:	2015/01/01 12:00:00
Format:	Bestätigung, Abbruch
Reset:	Bestätigung, Abbruch


Mikro-SD-Speicherkarten	4K (30fps) 1080p (60fps)	1080p (30fps)	720p (60fps)
32 GB	120 Min.	240 Min.	320 Min.
16 GB	60 Min.	120 Min.	160 Min.

Bedienung


Videos aufnehmen

1. Rufen Sie den Videomodus auf.
2. Wenn das Videosymbol  im Monitor angezeigt wird, drücken Sie die OK-Taste, um die Videoaufnahme zu starten. Das rote Aufnahmesymbol blinkt.
3. Zum Beenden der Videoaufnahme drücken Sie nochmals die OK-Taste, das rote Aufnahmesymbol erlischt.


Fotos aufnehmen

1. Rufen Sie den Fotomodus auf.
2. Wenn das Fotosymbol  im Monitor angezeigt wird, drücken Sie die OK-Taste, um ein Foto aufzunehmen.

Zeitlupe

1. Rufen Sie den Zeitlupe-Modus auf.
2. Wenn das Zeitlupensymbol  im Monitor angezeigt wird, drücken Sie die OK-Taste, um die Videoaufnahme zu starten. Das rote Aufnahmesymbol blinkt.
3. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie nochmals die OK-Taste, das rote Aufnahmesymbol erlischt.

Zeitraffer

1. Öffnen Sie das Einstellmenü und stellen Sie die Zeitrafferaufnahme auf »An«. Dann rufen Sie den Videomodus auf.
2. Wenn das Zeitraffersymbol  im Monitor angezeigt wird, drücken Sie die OK-Taste, um die Videoaufnahme zu starten. Das rote Aufnahmesymbol blinkt.
3. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie nochmals die OK-Taste, das rote Aufnahmesymbol erlischt.

Wiedergabe

Zur Wiedergabe von Videos oder Fotos gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie den Wiedergabemodus auf. 
2. Zur Auswahl der gewünschten Datei drücken Sie die Up- oder Down-Taste. Zur Wiedergabe der ausgewählten Datei drücken Sie dann die OK-Taste.

Der Akku

1. Akku einlegen oder ersetzen:

- a) Drücken Sie die Verriegelung des Batteriefachdeckels nach innen und öffnen Sie den Deckel.
- b) Nehmen Sie den alten Akku heraus und legen Sie einen neuen Akku des gleichen Typs ein. Achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität.
- c) Schließen Sie den Deckel und achten Sie dabei darauf, dass die Verriegelung einrastet.

2. Akku laden:

- a) Schließen Sie das Gerät mit einem USB-Kabel an einem Computer oder USB-Netzladegerät an.
- b) Sie können den Akku auch an einem USB-Ladeadapter am Zigarettenanzünder-Anschluss Ihres Autos laden.
- c) Während des Ladevorgangs ist die Videoaufnahme möglich. (Hierzu müssen Sie im Einstellmenü den Automodus aktivieren).
- d) Sie können das Gerät während des Ladevorgangs auch ausschalten.

Videoaufnahme mit der XDV-WiFi-App

1. Laden Sie die XDV-App (Android oder iOS) aus dem App-Store und installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone. Nach erfolgreicher Installation öffnen Sie die App.



Für Android



Für iOS

Einfach QR-Code einscannen und die App herunterladen

Passwort: 12345678

2. Öffnen der WiFi-Funktion:

- Wählen Sie das WiFi-Menü aus und drücken Sie die OK-Taste. Wählen Sie »Öffnen«, dann wird im Monitor das WiFi-Symbol angezeigt.
- Zum Bestätigen drücken Sie die Up-Taste. Öffnen Sie nun in Ihrem Smartphone die WiFi-Funktion und suchen den neuen Namen in der Netzwerkliste.
- Wählen Sie die Kamera-WiFi-Verbindung aus und geben Sie das Passwort ein, um die Verbindung zu bestätigen.
- Rufen Sie die XDV-App Ihres Smartphones auf. Starten Sie einen Suchlauf nach verfügbaren Kameras und geben Sie den ID-Code Ihrer Kamera ein. Danach können Sie Video-Aufnahmen von Ihrem Smartphone steuern.

Technische Daten

- Monitor: LCD-Monitor mit 2.0 LTPS
- Linse: 170° A+ hochauflösende Weitwinkellinse
- Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Chinesisch traditionell, Chinesisch vereinfacht, Japanisch, Russisch
- Video: 4K (30fps), 2,7K (30fps), 1080p (60fps), 1080p (30fps), 720p (90fps), 720p (60fps), 720p (30fps)
- Videoformat: MP4

- Komprimierungsformat: H.264
- Foto Auflösung: 16 M, 12 M, 8 M, 5 M, 2 M
- Speicher: Mikro-SD-Speicherkarten bis zu 64 GB
- Bild-Modi: Einzelbild, Selbstauslöser (2, 5, 10 Sek.), Serienbild
- Lichtquellenfrequenz: 50 Hz, 60 Hz
- USB-Schnittstelle: USB 2.0
- Spannungsversorgung: 5 V – 1 A
- Akku: 900 mAh
- Akku-Ladezeit: ca. 3 Std.
- Video-Aufnahmezeit: 70 – 80 Min. (1080p)
- Systemvoraussetzungen: Windows XP, Vista, Win7 oder höher, MAC Os

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Weltbild