

# Wasserkocher

## Art.-Nr. 6022494

# BEDIENUNGSANLEITUNG

*Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.*



## Kundenservice:

# Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

**Deutschland** **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** [info@weltbild.com](mailto:info@weltbild.com)  
(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 - 20:00 Uhr;  
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

**Schweiz** **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** [kundendienst@weltbild.ch](mailto:kundendienst@weltbild.ch)  
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

**Österreich** **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** [kundenservice@weltbild.at](mailto:kundenservice@weltbild.at)

## Sicherheitsanweisungen

1. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren oder älter benutzt werden, falls diese beaufsichtigt werden und über den sicheren Gebrauch dieses Geräts von einer erwachsenen Person eingewiesen wurden und die möglichen Gefahren verstehen. Reinigung und Wartung dieses Geräts darf nicht von Kindern unter 8 Jahren durchgeführt werden. Kinder ab 8 Jahren müssen beim Reinigen und der Wartung des Geräts beaufsichtigt werden. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
2. Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, außer Sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend dieses Gerätes gründlich eingewiesen.
3. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
4. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt oder ähnlichen Anwendungen geeignet, wie zum Beispiel:
  - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  - Gutshäuser;
  - von Gästen in Hotels, Motels und anderen Gästehäusern;
  - Frühstückspensionen und Hotels Garni.
5. Zum Schutz gegen Feuer, Stromschlag und Verletzungen tauchen Sie Netzkabel, Netzstecker oder andere Teile dieses Geräts niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
6. Füllen Sie nicht zuviel Wasser ein. Falls der Kessel überfüllt ist, kann kochendes Wasser herauspritzen und zu Verbrühungen führen.
7. Dieses Gerät darf ausschließlich mit der mitgelieferten Basis verwendet werden.
8. **Warnung:** Schützen Sie Netzstecker und Netzkabel vor Spritzwasser.
9. Ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie Teile abnehmen oder anbringen und bevor Sie das Gerät reinigen.
10. Öffnen Sie niemals den Deckel während des Kochens! Der heiße Dampf im Kessel steht unter Druck und kann beim Öffnen des Deckels zu Verbrühungen führen. Halten Sie den Deckel während des Kochens und beim Ausgießen stets geschlossen.
11. Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, muss es vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

## Einleitung

1. Verstecktes Heizelement, sauber und einfach zu Reinigen.
2. Schnelles Aufkochen, Zeit- und Energie sparend.
3. Dampf-Kontrollelement schaltet den Wasserkocher beim Kochen automatisch ab.
4. Trockenschutz: Gerät schaltet bei versehentlichem Einschalten automatisch ab, wenn sich kein Wasser im Kessel befindet.

5. Kabel kann auf der Unterseite der Basis versteckt aufgewickelt werden; Basis um 360° drehbar.
6. Kessel aus Edelstahl.

## Wichtige Sicherheitsanweisungen

1. Stellen Sie vor der Erstinbetriebnahme sicher, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Betriebsspannung mit der in Ihrem Haushalt befindlichen Netzspannung übereinstimmt. Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, betreiben Sie bitte kein weiteres Gerät mit hoher Leistungsaufnahme am gleichen Stromkreis.
2. Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherdes oder auf andere Elektrogeräte. Meiden Sie feuchte Räume.
3. Stellen Sie den Wasserkocher während des Betriebs mit dem Ausguss vom Benutzer abgewandt auf, um heißen Dampf zu vermeiden. Berühren Sie keine heißen Oberflächen und berühren Sie das Gerät nur am Griff. Lassen Sie den Deckel geschlossen und heben Sie den Wasserkocher nur am Griff an, wenn sich heißes Wasser im Kessel befindet. Der Deckel muss während des Kochvorgangs stets geschlossen bleiben.
4. Besondere Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern, gebrechlichen Personen oder Haustieren benutzt wird.

**Warnung:** Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen, am Netzkabel ziehen oder das Gerät oder den Deckel während des Kochvorgangs berühren. Dies könnte zu Verbrühungen oder Stromschlag führen.

5. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Schließen Sie ausschließlich Verlängerungskabel am Gerät an, die vorher in einer qualifizierten Fachwerkstatt geprüft und getestet wurden.
6. Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose, falls sich kein Wasser im Kessel befindet, bevor Sie Wasser in den Kessel eingießen, wenn das Gerät nicht benutzt wird und bevor Sie das Gerät reinigen oder tragen. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, dunklen Ort.
7. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Fragen Sie immer in einer qualifizierten Fachwerkstatt um Hilfe. Um Gefahren zu vermeiden, lassen Sie ein abgenutztes oder beschädigtes Kabel stets vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt durch ein Kabel desselben Typs ersetzen.

**Warnung:** Zur Reduzierung des Risikos auf Feuer oder Stromschlag nehmen Sie niemals die Bodenabdeckung der Basis selbst ab.

8. Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte Basis zum Betrieb des Wasserkochers. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde, kann zu Stromschlag und ernsthaften Verletzungen führen.
9. Lassen Sie das Netzkabel niemals über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen oder heiße Oberflächen berühren.
10. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen.
11. Füllen Sie kein Wasser in den Kessel, solange dieser auf der Basis steht. Trocknen Sie den Boden des Kessels gründlich ab, bevor Sie diesen auf die Basis stellen.

12. Lassen Sie dieses Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
13. Erhitzen Sie in diesem Gerät keine anderen Flüssigkeiten als Wasser.
14. Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, muss es vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
15. Um die Betriebslebensdauer des Wasserkochers zu verlängern, füllen Sie den Kessel nicht wieder mit Wasser auf, solange er noch heiß ist. Lassen Sie den Kessel erst abkühlen, bevor Sie das Gerät wieder benutzen oder reinigen. Bitte entfernen Sie regelmäßig die Kalkrückstände aus dem Kessel. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel zum Reinigen des Kessels.

## Gerät und Bedienelemente



## Bedienung

Bevor Sie den Wasserkocher zum ersten Mal benutzen oder wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht mehr benutzt haben, empfehlen wir Ihnen, den Kessel bis zur Maximalmarkierung mit frischem Wasser zu füllen, das Wasser abzukochen und danach wegzuschütten. Wiederholen Sie den Vorgang mindestens zweimal. Danach können Sie den Wasserkocher normal benutzen.

1. Ziehen Sie das Netzkabel aus dem Fach auf der Unterseite der Basis ganz heraus und stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
2. Öffnen Sie den Deckel und füllen Sie frisches Wasser in den Kessel.
3. Achten Sie darauf, dass der Wasserpegel nicht über der Maximum- oder unter der Minimummarkierung steht.
4. Schließen Sie den Deckel, bis dieser sicher einrastet. Stellen Sie den Kessel auf die Basis.
5. Schalten Sie den Wasserkocher ein, indem Sie den Schalter in die Position » I « stellen. Die Betriebsanzeige leuchtet, solange das Wasser aufgeköcht wird.
6. Sobald das Wasser kocht, schaltet sich der Wasserkocher automatisch ab, der Betriebsschalter kehrt zur Position » 0 « zurück und die Betriebsanzeige erlischt.

**Hinweis:** Falls Sie erneut Wasser erhitzen möchten, warten Sie bitte 30 bis 60 Sekunden.

7. Nehmen Sie den Kessel am Griff von der Basis und gießen Sie das Wasser in einen Behälter.

**Hinweis:** Der Betriebsschalter funktioniert nicht, wenn der Kessel nicht korrekt auf die Basis gestellt wurde.

## Technische Daten

Gerätenummer: KL1890

Betriebsspannung: 220 - 240 V ~ 50 Hz

Leistung: 1500 W

Wasserkapazität: 1.8 l

## Entsorgung ( Siehe auch letzte Seite)

Nach Inkrafttreten der Richtlinie 2002/96/EU des Europäischen Parlaments im nationalen Rechtssystem gilt folgendes:

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden aus unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, müssen Sie Elektrogeräte verantwortungsbewusst dem Recycling zuführen, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Verwenden Sie zur Rückgabe Ihres gebrauchten Geräts bitte die entsprechenden Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Er kann dieses Produkt annehmen und einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen.







## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



### Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

# Weltbild

**Deutschland** **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;  
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

**Schweiz** **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

**Österreich** **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

