

# Wecker mit Aufnahme

## Art.-Nr. 6023433

# BEDIENUNGSANLEITUNG

*Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in  
Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.*



**Kundenservice:**

**Weltbild**

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren  
Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

**Deutschland** **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com  
(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 - 20:00 Uhr;  
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

**Schweiz** **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch  
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

**Österreich** **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

## Eigenschaften und Funktionen

1. Anzeige von Zeit, Datum (Jahr von 2000 bis 2099), Woche und Temperatur.
2. Aufnahmefunktion. Aufnahme oder Timer, die Aufnahmen können als Alarmsounds verwendet werden. **Die Timer-Funktion bitte am Gerät prüfen, bei der weiteren Erklärung weiter unten wird diese nirgendwo erwähnt – A.d.Ü.**
3. Intelligente Uhrzeit-Beleuchtung: Das Display wird bei Dunkelheit schwach beleuchtet. Die Zeit ist trotzdem deutlich lesbar und Sie können dennoch einen ungehinderten, ruhigen Schlaf genießen. Darüberhinaus kann die Uhr nach Belieben an- oder ausgeschaltet werden.
4. Alarmfunktion: Täglicher Alarm einstellbar. Schalter zum Auswählen von Natursounds oder eigenen Aufnahmen als Alarmsound.
5. Countdown-Timer: Timer zählt rückwärts auf Null. Einstellbar von 23:59:59 bis 0:00:00.
6. Genießen Sie echte Natursounds: Sie haben die Wahl zwischen 6 Songs, die bis zu 10 Minuten wiedergegeben werden können.
7. Temperaturanzeige: Automatische Erkennung der Umgebungstemperatur, Auswahl zwischen Anzeige in °Celsius und °Fahrenheit, bei einem Messbereich von 0°C bis 50 °F.
8. Hintergrundbeleuchtung: Manuelles Aktivieren der Hintergrundbeleuchtung über den Touchscreen.

## Tasten- und Schalterfunktionen



**Sound:** Wiedergabe von Natursounds

**Mode:** Funktionen anwählen

**Set:** Einstellungen aufrufen

**Down:** Einstellungen vermindern

**Up:** Einstellungen erhöhen

**Rec:** Aufnahme

**Play:** Wiedergabe

**Sensor An/Aus:** Automatisches Dimmen der

Hintergrundbeleuchtung

**Vol:** Lautstärke einstellen in drei Stufen:

Maximum, Minimum, Aus (z.B. um den Wecker am Wochenende auszuschalten)

**Alarm:** Umschalten des Alarmsounds zwischen »Sound« (Natursounds) und »Rec« (Aufnahmen als Alarmsound verwenden)

# Bedienung

## 1. Batterien einlegen

Legen Sie 3 x AA-Batterien in das Batteriefach ein und beachten Sie dabei die korrekte +/- Polarität, wie im Fach markiert. Der Wecker startet dann sofort im normalen Zeitmodus mit der Grundeinstellung 12:00 Uhr AM im 12-Stunden-Format. Die Grundeinstellung des Datums ist Dienstag, 1. Januar 2013.

## 2. Aufnahme und Wiedergabe

Bei beliebiger Funktion können Sie zur Aufnahme die Rec-Taste drücken. Bei laufender Aufnahme leuchtet die rote LED. Nach Beenden der Aufnahme erlischt die LED wieder. Zur Wiedergabe des aufgenommenen Songs drücken Sie die Play-Taste. Der Aufnahmespeicher dieses Geräts verfügt über eine Notstromsicherung bei Stromausfall. Wenn Sie die Batterien ersetzen, gehen die von Ihnen getätigten Aufnahmen im Speicher nicht verloren. Darüberhinaus können Sie die Aufnahmen auch als Alarmsound nutzen.

## 3. Zeit einstellen

- Drücken Sie bei normaler Zeitanzeige die Set-Taste, um Zeit und Datum einzustellen. Sie können nun nacheinander Stunden, Minuten, Jahr, Monat und Tag einstellen. Zum Einstellen des korrekten Wertes drücken Sie die Up- oder Down-Taste, danach bestätigen Sie den jeweiligen Wert mit der Set-Taste. Wenn Sie die Up- oder Down-Taste gedrückt halten, wird der Wert im Schnellvor- oder -rücklauf verändert.
- Nach dem Einstellen des Datums können Sie auf die gleiche Weise die Woche einstellen.
- Wenn Sie bei normaler Zeitanzeige die Up-Taste drücken, können Sie die Zeitanzeige zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format umschalten.
- Zum Verlassen des Einstellmenüs drücken Sie die Mode-Taste. Wenn Sie eine Minute lang gar keine Taste drücken, kehrt das Gerät ebenfalls zur normalen Zeitanzeige zurück.

## 4. Alarm und Snooze-Einstellung

- Drücken Sie bei normaler Zeitanzeige die Mode-Taste, um in den Alarm-Modus zu gelangen. Im Display wird das Glocken-Symbol angezeigt. Drücken Sie im Alarm-Modus die Set-Taste, um den Alarm einzustellen. Sie können nun nacheinander Stunden, Minuten, Snooze-Funktion und Alarmsound (Musik) einstellen. Zum Einstellen des korrekten Wertes drücken Sie die Up- oder Down-Taste, danach bestätigen Sie den jeweiligen Wert mit der Set-Taste.
- Stellen Sie den Alarm-Wahlschalter in die Position »Rec«, im Display wird das Mikrofon-Symbol angezeigt. Als Alarmsound wird nun eine Aufnahme aus dem Speicher verwendet.
- Stellen Sie den Alarm-Wahlschalter in die Position »Sound«, im Display wird das Vogel-Symbol angezeigt. Als Alarmsound können Sie nun einen der Natursounds oder einen Alarmton verwenden. Sie haben die Wahl zwischen 7 Möglichkeiten bei 5 Natursounds und 1-5 Natursound-Kombinationen, sowie einem Alarmton.
- Im Alarm-Modus können sie durch Drücken der Up-/Down-Taste den Alarm ein- oder ausschalten. Bei aktiviertem Alarm leuchtet das Funk-Symbol, bei aktivierter Snooze-Funktion das Zzz-Symbol.



- Sobald die eingestellte Alarmzeit erreicht wird, ertönt der Alarm 2 Minuten lang und die Hintergrundbeleuchtung ist aktiviert. Das Alarm- und das Snooze-Symbol blinken. Sobald das eingestellte Snooze-Intervall abgelaufen ist, ertönt der Alarm abermals 2 Minuten lang. Danach wird das Snooze-Intervall ein weiteres Mal wiederholt.
- Wenn der Alarm ertönt, können Sie durch Drücken der Set-Taste den Folgealarm abschalten. Durch Drücken einer beliebigen anderen Taste wird der Alarm unterbrochen.
- Die Dauer des Snooze-Intervalls kann zwischen 1 und 60 Minuten eingestellt werden.
- Wenn das Alarm- und das Snooze-Symbol nicht angezeigt werden, ist der Alarm abgeschaltet und ertönt auch bei Erreichen der eingestellten Alarmzeit nicht. Wenn nur das Alarm-Symbol leuchtet, ist die Snooze-Funktion deaktiviert. Wenn Sie die Snooze-Funktion nutzen möchten, müssen Alarm- und Snooze-Symbol gleichzeitig leuchten.
- Zum Verlassen des Einstellmenüs drücken Sie die Mode-Taste. Wenn Sie eine Minute lang gar keine Taste drücken, kehrt das Gerät ebenfalls zur normalen Zeitanzeige zurück.
- Wenn Sie im Alarm-Modus eine Minute lang gar keine Taste drücken, kehrt das Gerät ebenfalls zur normalen Zeitanzeige zurück.

## 5. Countdown

- Drücken Sie bei normaler Zeitanzeige zweimal die Mode-Taste, um in den Countdown-Modus zu gelangen. Im Display wird das Uhr-Symbol angezeigt. Die Grundeinstellung für den Countdown ist 23:59:59.
- Drücken Sie die Set-Taste, um den Countdown einzustellen. Sie können nun nacheinander Stunden, Minuten, und Sekunden einstellen oder mit »Exit« den Modus verlassen. Zum Einstellen des korrekten Wertes drücken Sie die Up- oder Down-Taste. Sie können die Stunden von 0 bis 23, die Minuten von 0 bis 59 und die Sekunden von 0 bis 59 einstellen.
- Nachdem Sie den Einstellmodus wieder verlassen haben, starten Sie den Timer mit der Up-Taste. Sobald der Alarm bei 0:00:00 abgelaufen ist, ertönt 1 Minute lang ein Alarmton und die Hintergrundbeleuchtung wird aktiviert. Die Anzeige 0:00:00 blinkt. Sie können den Alarm durch Drücken einer beliebigen Taste ausschalten, dann erlischt auch die Hintergrundbeleuchtung.
- Sie können den Countdown durch Drücken der Up-Taste unterbrechen. Wenn Sie die Taste nochmals drücken, wird der Countdown fortgesetzt. Mit der Down-Taste setzen Sie den Countdown auf Null zurück. Durch Drücken der Mode-Taste kehren Sie zur normalen Zeitanzeige zurück.
- Zum Verlassen des Einstellmenüs drücken Sie die Mode-Taste. Wenn Sie eine Minute lang gar keine Taste drücken, kehrt das Gerät ebenfalls zur normalen Zeitanzeige zurück.
- Wenn Sie im Countdown-Modus eine Minute lang gar keine Taste drücken, kehrt das Gerät ebenfalls zur normalen Zeitanzeige zurück.

## 6. Natursounds

- Drücken Sie bei beliebigem Modus die Sound-Taste, um einen der Natursounds wiederzugeben. In der Grundeinstellung wird der Sound 10 Minuten lang wiedergegeben.



- Zur Wiedergabe drücken Sie nochmals die Sound-Taste. Während der Wiedergabe leuchtet die Hintergrundbeleuchtung und der Countdown startet bei 0:10:00. Sobald 0:00:00 erreicht ist, wird die Wiedergabe gestoppt und die Hintergrundbeleuchtung erlischt.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die Sound-Taste, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Zum Fortsetzen drücken Sie die Taste erneut. Durch drücken der Up- und Down-Taste können Sie die Lautstärke einstellen.
- Sie können bei Wiedergabe oder Pause die Mode- oder Set-Taste drücken, um wieder zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren.
- Wenn Sie im Pause-Modus eine Minute lang gar keine Taste drücken, kehrt das Gerät ebenfalls zur normalen Zeitanzeige zurück.

## 7. Temperatur-Anzeige

Ein Sensor im Gerät misst automatisch die aktuelle Umgebungstemperatur. Der Anzeigebereich liegt zwischen 0 und 50°C (32°F und 122°F). Sie können bei normaler Zeitanzeige die Down-Taste drücken, um die Temperaturanzeige zwischen °Celsius und °Fahrenheit umzuschalten.

## 8. Hintergrundbeleuchtung

Zum Aktivieren der Hintergrundbeleuchtung berühren Sie das Symbol auf der Oberseite des Geräts. Nach 10 Sekunden erlischt die Hintergrundbeleuchtung wieder. Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet ebenfalls, wenn der Alarm ertönt oder ein Natursound wiedergegeben wird.

## 9. Batterien und externe Stromquelle

Dieses Gerät kann mit 3 x AA-Batterien oder einem externen Netzgerät (DC 5V) betrieben werden. **Bitte prüfen, ob das externe Netzgerät Teil des Lieferumfangs ist – A.d.Ü.** Wenn die Displayanzeige schwächer oder der Ton leiser wird, ersetzen Sie bitte die schwachen Batterien durch Neue. Bitte entnehmen Sie die Batterien aus dem Fach, falls Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, um ein Auslaufen der Batterien und die dadurch mögliche Schädigung des Geräteinneren zu vermeiden.





## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



### Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

# Weltbild

**Deutschland** **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** [info@weltbild.com](mailto:info@weltbild.com)

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;  
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

**Schweiz** **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** [kundendienst@weltbild.ch](mailto:kundendienst@weltbild.ch)

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

**Österreich** **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** [kundenservice@weltbild.at](mailto:kundenservice@weltbild.at)