

XXL-Raclette- und Fondueset, Kupfer

Art.-Nr. 6052773

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



Technische Daten

Modell: XJ-3K076D2

Leistung: 1.200 W + 400 W

Betriebsspannung: 230 V ~ 50 Hz

Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.

Grundsätzliche Sicherheitsanweisungen

- Dieses Gerät ist ausschließlich zur privaten Nutzung konstruiert und nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Dieses Gerät eignet sich nicht zur gewerblichen Nutzung. Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und scharfen Kanten. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Sollte das Gerät feucht oder nass werden, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder bevor Sie es säubern. Zum Ausstecken ziehen Sie bitte immer am Netzstecker, nicht am Kabel.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt. Falls Sie den Arbeitsbereich verlassen müssen, schalten Sie immer zuerst das Gerät aus und ziehen den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Prüfen Sie das Gerät und das Netzkabel regelmäßig auf Schäden. Falls das Gerät oder das Netzkabel beschädigt sein sollten, benutzen Sie das Gerät nicht mehr.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Fragen Sie immer in einer qualifizierten Fachwerkstatt um Hilfe. Lassen Sie ein abgenutztes oder beschädigtes Kabel stets vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzen.

Besondere Sicherheitsanweisungen für dieses Gerät

Warnung: Gefahr von Verbrennungen!

Während des Betriebs wird die Oberfläche des Geräts sehr heiß.

Vorsicht: Brandgefahr!

Öl und Fett kann bei Überhitzung in Brand geraten. Halten Sie das Gerät während des Betriebs auf sicherem Abstand (mindestens 30 cm) zu leicht brennbaren Gegenständen wie z.B. Möbeln, Vorhängen usw.

- Stellen Sie das Gerät während des Betriebs nicht um und bewegen Sie es nicht.
- Stellen Sie während des Betriebs sicher, dass das Netzkabel nicht mit heißen Teilen des Geräts in Kontakt kommt.
- Berühren Sie keine heißen Teile des Geräts. Falls nötig, verwenden Sie Ofenhandschuhe und halten das Gerät nur an den Griffen oder Griffeneinkerbungen.
- Dieses Gerät darf nicht mit einem Timer, einer programmierbaren Steckdose oder einer Fernbedienung betrieben werden.

Bestimmungsgemäße Benutzung

- Dieses Gerät eignet sich zum Erhitzen, Grillen und Anbräunen von Speisen.
- Es ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur auf diese Weise benutzt werden. Dieses Gerät darf nicht für gewerbliche Zwecke benutzt werden.

Jede anderweitige Benutzung dieses Geräts wird als Zuwiderhandlung zur bestimmungsgemäßen Benutzung angesehen und kann zu Sachschäden oder sogar Verletzungen führen.

Der Hersteller WELTBILD übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die aus der nicht bestimmungsgemäßen Benutzung dieses Geräts entstehen.

Gerät auspacken

- Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, wie z.B. Plastikfolien, Füllmaterial, Kabelbinder und Kartonage, lagern Sie Dieses Material außer Reichweite von Kindern, oder entsorgen Sie dieses.
- Überprüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit.
- Wir empfehlen Ihnen, das Gehäuse nach dem Auspacken mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Spülen Sie den Grillstein und die Grillplatte unter fließendem Wasser und lassen Sie alles gründlich trocknen.

Bedienung

Gerät aufstellen

- Stellen Sie das Gerät auf eine flache und hitzebeständige Oberfläche.
- Falls Sie das Gerät auf empfindliche Oberflächen stellen, legen Sie bitte eine hitzebeständige Unterlage unter.

Montage

- Legen Sie die Grillplatte und den Grillstein in die Halterungen des Raclette- und Fonduesets.
- Dann legen Sie die Raclettepfännchen darunter.
- Ölen Sie die polierte Oberfläche des Grillsteins mit Küchenpapier und etwas hitzebeständigem Speiseöl ein. Lassen Sie etwas Öl in den Stein einsickern und wischen Sie den Rest ab.

Stromanschluss

- Stellen Sie sicher, dass sich der An/Ausschalter in der Position »Aus« befindet.
- Schließen Sie das Gerät an einer geerdeten Netzsteckdose (230 V ~ 50 Hz) Ihres Haushalts an.

An/Ausschalter

- Schalten Sie das Gerät ein. Die Betriebsanzeige-LED leuchtet zu Anzeige, dass das Gerät eingeschaltet ist.

- Bitte schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht mehr benutzen.

Antihaftbeschichtung

- Fetten Sie die Pfännchen und die Backplatten leicht ein. Legen Sie die Pfännchen in die jeweiligen Aushöhlungen in der Bodenplatte.
- Lassen Sie das Gerät zunächst ca. 5 Minuten lang ohne Speisen erhitzen, um die Schutzschicht zu entfernen.

Hinweis zur Erstinbetriebnahme:

Bei der Erstinbetriebnahme kommt es eventuell zu leichter Rauchbildung. Dies ist normal und keine Fehlfunktion. Bitte achten Sie bei der Erstinbetriebnahme auf ausreichende Belüftung.

Warten Sie, bis der Grillstein und die Grillplatte sich erhitzt haben, bevor Sie Speisen in die Pfännchen geben.

Der hier eingesetzte Grillstein ist ein Naturprodukt, so dass sich während des Betriebs kleine Risse bilden können. Dies ist normal und beeinträchtigt nicht die Betriebsleistung des Geräts.

- Reinigen Sie die Pfännchen und die Grillplatte unter fließendem Wasser, nachdem diese abgekühlt sind. Nun ist Ihr Gerät betriebsbereit.

Tipps zum Umgang mit dem Raclette

- Schneiden Sie sämtliche Zutaten in kleine Stückchen oder Scheiben.
- Fetten Sie die Grillplatte leicht ein.
- Sie können auf dem Grillstein Fleisch braten. Bitte streuen Sie davor etwas Salz auf das Fleisch, damit es nicht anhaftet.
- Lassen Sie das Gerät ca. 5 – 10 Minuten lang vorheizen.
- Wählen Sie die Speisen aus, die Sie anbraten möchten. In die Pfännchen können Sie z.B. Pilze oder kleine Brotstückchen mit Käse geben.
- Überfüllen Sie die Pfännchen nicht.
- Bitte achten Sie darauf, dass die Speisen nicht in Kontakt mit dem Heizelement kommen.
- Um Schäden an der Antihaftbeschichtung zu vermeiden, entnehmen Sie die Speisen nur mit einer Holzspachtel aus den Pfännchen.
- Sie sollten größere Speiserückstände, wie z.B. angebackenen Käse von Zeit zu Zeit von der Backfläche und den Grillpfännchen entfernen, damit diese nicht Feuer fangen.

Gerät ausschalten

- Stellen Sie zum Ausschalten des Geräts den An/Ausschalter in die Position »Aus«. Die Betriebsanzeige erlischt.
- Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie es reinigen.

Reinigung

- Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus und ziehen den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Lassen Sie das Gerät vollständig auskühlen, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie keine Drahtbürste oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine säurehaltigen oder scheuernden Reinigungsmittel.

Warnung:

Tauchen Sie das Gerät beim Reinigen unter keinen Umständen in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Geräteteile mit Antihafbeschichtung

- Bitte entfernen Sie sämtliche Speiserückstände mit einem feuchten Tuch oder Küchenpapier, solange diese noch warm sind.
- Die Grillplatte und die Pfännchen können mit Wasser und etwas Spülmittel gespült werden.

Grillstein

- Reinigen Sie den Grillstein von Hand mit Wasser und etwas Spülmittel.
- Stark verschmutzte Flächen können mit einer Nylonbürste gesäubert werden.

Raclette

- Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab.

Umweltschutz



Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt in der EU nicht zusammen mit anderen Hausabfällen entsorgt werden sollte. Um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden aus unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Verwenden Sie zur Rückgabe Ihres gebrauchten Geräts bitte die entsprechenden Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Er kann dieses Produkt annehmen und einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Str. 1, 86159 Augsburg

Weltbild

Deutschland
Schweiz
Österreich

Telefon: 01806 354 360
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr; 20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Telefon: 0848 840 131
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Telefon: 0662 / 65 75 88

E-Mail: info@weltbild.com

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr; 20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

E-Mail: kundendienst@weltbild.ch

E-Mail: kundenservice@weltbild.at