



Om storingen, schade en gezondheidsproblemen te voorkomen, dient u de volgende instructies in acht te nemen:

- Personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens mogen het apparaat niet gebruiken, tenzij zij onder toezicht en instructie van een bevoegd persoon staan.
- Houd de machine uit de buurt van kinderen en personen die onder toezicht staan. De veegmachine is geen speelgoed.
- Gebruik de veegmachine alleen in overeenstemming met deze instructies. De veegmachine is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Veeg geen gelatineachtige, vloeibare, ontvlambare, explosieve, gloeiende of schadelijke stoffen met de veegmachine.
- Leg nooit uw handen of voeten op of onder draaiende delen.
- Houd de machine stevig vast tijdens het gebruik.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen of sneeuw.
- Zorg ervoor dat de borstels tijdens het gebruik niet blokkeren. Een lange blokkering van de borstels kan het apparaat beschadigen.
- Vervang defecte onderdelen onmiddellijk. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Als er schade aan het apparaat ontstaat, gebruik het apparaat dan niet meer en laat het door een specialist repareren of neem contact op met onze klantenservice. Haal het apparaat niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren.