



Bedienungsanleitung Vogelstimmen-Wanduhr

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsartikels aus dem Hause JOKA. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Anwendung bis zum Schluss aufmerksam durch. Und bitte bewahren Sie diese Anleitung zusammen mit der Verpackung sorgfältig auf und fügen Sie sie bei Verkauf oder Entsorgung dem Artikels bei.

1. Vor Einsetzen der Batterien stellen Sie die Uhr mit Hilfe des kleinen Rädchens auf der Rückseite auf 6:50 Uhr.
2. Zum Betrieb der Uhr benötigen Sie 3x AA-Batterien. Beachten Sie beim Einsetzen der Batterien die +/- Symbole im Batteriefach. Stellen Sie dann die Uhr auf die gewünschte Uhrzeit ein. Achten Sie darauf, dass Sie die Zeiger nur im Uhrzeigersinn bewegen.

Achtung: Die Vogelstimmen-Wanduhr wird im 24-Stunden-Takt betrieben. Wenn Sie sicher gehen wollen, dass Ihre Uhr auch tatsächlich auf diesen 24-Stunden-Takt eingestellt ist (und nicht etwa auf einen 12-Stunden-Takt), sollten Sie den Stundenzeiger einmal volle 12 Stunden im Uhrzeigersinn um das Zifferblatt drehen.

3. Die erste Vogelstimme ertönt um 7:00 Uhr, die letzte um 22:00 Uhr. Zwischen 22:01 Uhr und 6:59 Uhr ertönt kein Stundensignal. Sollten Sie in dieser Zeitspanne dennoch eine Vogelstimme vernehmen, wiederholen Sie die Anleitungsschritte 1 und 2, beginnend mit der Entnahme der Batterien.
4. Wenn Ihre Uhr stehen bleibt, langsamer zu gehen beginnt oder wenn die Vogelstimmen merklich leiser ertönen, sollten Sie die Batterien austauschen. Beim Einsetzen neuer Batterien sind die Schritte 1 und 2 zu wiederholen.

