## TrekStor - eBook-Reader 3.0 - Weltbild + Hugendubel (WB+HD) Edition - Firmware-Update

Es gibt mehrere Versionen der Software (Firmware), da es unterschiedliche Editionen des eBook-Reader 3.0 gibt. Um zu überprüfen, welches Firmware-Update das richtige für Ihren eBook-Reader 3.0 ist, muss die aktuelle Firmware-Versionsnummer vor dem Update überprüft werden.

Diese finden Sie in den "Einstellungen" unter "Über" in der Zeile "Firmware" Ihres eBook-Reader 3.0. WICHTIG: Dieses Firmware-Update ist nur für Geräte mit einer Firmware-Versionsnummer der Form "eBR30\_WB+HD\_1.x.x\_xxxxxxx" geeignet.

- 1. Schließen Sie bitte den eBook-Reader an einen USB-Anschluss Ihres PCs an.
- 2. Öffnen Sie den Ordner "LiveSuit\_1.07" und doppelklicken Sie auf die Datei"LiveSuit\_v1.07\_eBR30.exe".

ivame 🔺	
CiveSuit 1.07	Name 🔺
eBR30_WB+HD_1.x.x_xxxxxxx.img	LiveSuit_v1.07_eBR30.exe

3. Klicken Sie im folgenden Fenster unbedingt auf "Installation fortsetzen", um die für das Update benötigten Treiber zu installieren.



- 4. Anschließend werden die benötigten Dateien automatisch in den Ordner "LiveSuit\_1.07" entpackt.
- 5. Starten Sie das Update-Programm durch einen Doppelklick auf die "LiveSuit.exe"-Datei im Ordner

## "LiveSuit\_1.07".

Name 🔺	Größe	Тур
🚞 Erase		Dateiordner
🛅 UsbDriver		Dateiordner
🔊 ACmd.dll	60 KB	Programmbibliothek
🔊 APipe.dll	92 KB	Programmbibliothek
S AwPluginVector.dll	28 KB	Programmbibliothek
Sonfig.dll	40 KB	Programmbibliothek
Scrc32.dll	32 KB	Programmbibliothek
drvinstaller_IA64.exe	51 KB	Anwendung
drvinstaller_X64.exe	27 KB	Anwendung
🗂 drvinstaller_X86.exe	34 KB	Anwendung
🔊 eFex.dll	44 KB	Programmbibliothek
🔊 encode.dll	32 KB	Programmbibliothek
🗐 filelist.txt	1 KB	Textdokument
🔊 idfactory.dll	36 KB	Programmbibliothek
🔊 ImgDecode.dll	44 KB	Programmbibliothek
SDecode.dll	100 KB	Programmbibliothek
🔊 LangPlg.dll	52 KB	Programmbibliothek
🛅 LiveSuit.cfg	1 KB	CFG-Datei
🔚 LiveSuit det	4 KB	DAT-Datei
HiveSuit.exe	1.264 KB	Anwendung
Civesuit.ian	8 KB	LAN-Datei
LiveSuit_v1.07_eBR30.exe	11.940 KB	Anwendung
SLiveSuitCN.CHM	1.896 KB	Kompilierte HTML-Hilfedatei
LiveSuitEN.CHM	1.896 KB	Kompilierte HTML-Hilfedatei
💦 LiveSuitTW.CHM	1.896 KB	Kompilierte HTML-Hilfedatei
Noenix_Elf.dll	24 KB	Programmbibliothek
Noenix_Fes.dll	36 KB	Programmbibliothek
🔊 roottools.dll	36 KB	Programmbibliothek
🔊 sdata.dli	60 KB	Programmbibliothek
🔊 single.dll	92 KB	Programmbibliothek
📷 wizard.cfg	13 KB	CFG-Datei
🔊 ZipModule.dll	300 KB	Programmbibliothek

6. Nachdem sich das LiveSuit-Fenster geöffnet hat, klicken Sie links oben auf "**Select Firmware**". Hinweis: Falls das Programmfenster nicht zu sehen ist, klicken Sie bitte unten rechts im Infobereich (Systray) der Taskleiste auf das "Live-Suit"-Symbol.

	<i>,</i> ⊃ 15:01				
🍩 LiveSuit ∀1.07		-			3 _ 🗆 🔀
Sele Firmw	act Pare	¢°	Update Firmware	Å	Exit
lmage					
Process			0%		
LiveSuit Fin	mware Upgrade Tool				

7. Wählen Sie nun die ".img"-Datei aus und bestätigen Sie den Vorgang mit "Öffnen".

Öffnen			🖪 ? 🔀
<u>S</u> uchen in:	😂 eBook-Reader_3-0	• 🗢 🖻	. 🕂 📰 -
LiveSuit_1	.07		
🖻 eBR30_W	B+HD_1.x.x_xxxxxxxx.img		
Datei <u>n</u> ame:	eBR30_WB+HD_1.x.x_xxxxx	xxx.img	Ŭ <u>f</u> fnen
Dateityp:	Image Files (*.img)	•	Abbrechen

8. Der Text im Image Feld zeigt Ihnen, dass die Firmware-Datei erfolgreich geladen wurde.

E LiveSuit V1.07	ect 🖓 Update 矣	E = 0 🔀
Sirmy	vare 🦃 Firmware 🧭	EXII
lmage	D:\eBook-Reader_3-0\eBR30_WB+HD_1.x.x_xxxxxx.img	
Process	0%	
LiveSuit Fi	mware Upgrade Tool	

9. Klicken Sie im nächsten Schritt auf "**Update Firmware**", um das Firmware-Update zu starten.

🚭 LiveSuit V1.07	6			g 💶 🗆 🔀
Sel Firmy	ect ware	Update Firmware	×	Exit
lmage	D:\eBook-Read	er_3-0\eBR30_WB+HD_1.x.x_xxx	xxxxx.img	
Process		0%		
LiveSuit Fi	rmware Upgrade	Tool		

10. Es öffnet sich ein Hinweisfenster, das Sie daran erinnert, ein Backup aller wichtigen Daten vorzunehmen. Klicken Sie anschließend auf "**Ja**", um mit dem Firmware-Update fortzufahren.

Notice		🖪 🔀
Please backup y	our imporant fi	le first !
	Nein	S Abbrechen
<u>.</u>	Nem	Abbiechen

11. Die Nachricht am unteren Ende des Fensters zeigt Ihnen nun an, dass der Update-Modus erfolgreich initiiert wurde.

🍣 LiveSuit ∀1.07	1				8.0	×
Sel Firms	ect ware	đ	Update Firmware	k	Exit	
lmage	D:\eBook-Rea	ider_3-0\eBR3(	)_WB+HD_1.x.x_x	xxxxxxx.img		
Process			0%			
Entered up	date mode					

12. Wenn Sie das erste Mal ein Update mit Ihrem eBook-Reader durchführen, werden Sie während des Prozesses zur Installation eines USB-Treibers aufgefordert. Unterbinden Sie hierzu im ersten Schritt im angezeigten Fenster den Verbindungsaufbau zum Windows Update, indem Sie "Nein, diesmal nicht" anwählen. Bestätigen Sie den Vorgang anschließend mit "Weiter".



13. Wählen Sie im nächsten Schritt den zweiten Punkt "Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)" aus und bestätigen Sie den Vorgang erneut mit "Weiter".



14. Nehmen Sie bitte die angezeigten Einstellungen vor und klicken Sie auf "Durchsuchen", um nach dem gewünschten Treiber zu suchen. Wählen Sie den Ordner "UsbDriver" im Verzeichnis "LiveSuit\_1.07" aus. Bestätigen Sie anschließend mit "Weiter".

⊙ Diese Verwe	Quellen nach dem zutreffe nden Sie die Kontrollkästch	ndsten Treiber durchsuch nen, um die Standardsuch	eni e zu erweitern oder
einzu: einbe	chränken. Lokale Pfade ur riffen. Der zutreffendste Tr	nd Wechselmedien sind in eiber wird installiert.	i der Standardsuche mit
	Wechselmedien <u>d</u> urchsuch	nen (Diskette, CD,)	
	Eolgende Quelle ebenfalls	durchsuchen:	
	D:\eBook-Reader_3-0\Liv	eSuit_1.07\UsbDriver\	✓ Durchsuchen
○ <u>N</u> icht	uchen, sondern den zu in:	stallierenden Treiber selbs	t wählen
Verwe nicht (	nden Sie diese Option, um arantiert, dass der von Ihn	einen Gerätetreiber aus e en gewählte Treiber der H	iner Liste zu wählen. Es wird lardware am besten entspric

15. Klicken Sie bei folgendem Hinweisfenster auf "Installation fortsetzen".

Hardwar	einstallation
<u>.</u>	Die Software, die für diese Hardware installiert wird: USB Device(VID_1f3a_PID_efe8) hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilität mit Windows XP überprüft. (Warum ist dieser Test wichtig?) Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die korrekte Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeinträchtigen. Microsoft empfiehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen und sich mit dem Hardwarehersteller für Software, die den Windows-Logo-Test bestanden hat, in Verbindung zu setzen.
	Installation fortsetzen

16. Die Treibersoftware wird nun automatisch installiert.



17. Sobald die Installation beendet ist, klicken Sie auf "Fertig stellen".



18. Während die Treibersoftware installiert wird, öffnet sich folgendes Hinweisfenster, das Sie danach fragt, ob Sie den eBook-Reader formatieren möchten. Wählen Sie an dieser Stelle unbedingt "<u>Nein</u>".

(Achtung: Falls Sie auf "Ja" klicken, werden alle gespeicherten Daten des eBook-Reader gelöscht! In diesem Falle müssen Sie unbedingt den eBook-Reader nach dem Update vom PC trennen, aus- und wieder anschalten, um die Erkennung des eBook-Reader mit Adobe<sup>®</sup> Digital Editions herzustellen.)



- 19. LiveSuit beginnt nun, das Firmware Update auf Ihren eBook-Reader zu installieren.
- 20. Wurde der Vorgang erfolgreich beendet, so erscheint die Nachricht "**Update success**" (Process: 100%). Drücken Sie "**OK**", um das Firmware-Update fertigzustellen.



21. Drücken Sie "Exit", um das Programm zu beenden.

🚭 LiveSuit V1.07		E _ 🗆 🔀
Sel Sel Firm	ect Opdate ware Firmware	🚴 Exit
lmage	D:\eBook-Reader_3-0\eBR30_WB+HD_1.x.x_xxxxxx	xxx.img
Process	100%	
Update cor	nplete	

- 22. Nun ist das Firmware-Update abgeschlossen.
- 23. Trennen Sie anschließend den eBook-Reader vom USB-Anschluss Ihres PCs.
- 24. Schalten Sie den eBook-Reader aus, indem Sie die POWER-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
- 25. Schalten Sie anschließend den eBook-Reader wieder ein, indem Sie die POWER-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
- 26. Fertig.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.