

# WC-Sitz »Brombeere«

Art.-Nr. 50 15 227

## MONTAGE-ANLEITUNG

### 1. Montage-Material



### 2. Scharniere einsetzen



### 3. Von oben auf WC anbringen



### 4. Von unten mit Kontermuttern festziehen



**Weltbild**

**Kundenservice** Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327  
E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)