

**Weltbild**



## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

**Aztekenofen mit Grill**

**Art.-Nr. 52 56 184**

**Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Aztekenofen zum ersten Mal benutzen.**

## **Wichtige Sicherheitshinweise**

Der Ofen ist ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet.

- Der Ofen darf niemals in geschlossenen Räumen benutzt werden.
- Bitte achten Sie vor jedem Gebrauch des Ofens darauf, dass das Innere komplett trocken ist.
- Stellen Sie den Ofen immer auf eine flache feuerfeste Oberfläche mit ausreichendem Abstand zu brennbaren Gegenständen und überhängenden Bäumen.
- Bitte füllen Sie immer etwas Sand in den Ofen unter den Feuerrost.
- Legen Sie das Holz immer auf den Feuerrost. Niemals direkt in den Ofen.
- Der Ofen wird bei Gebrauch sehr heiß und strahlt eine große Hitze ab. Um gefährliche Beschädigungen am Ofen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass das Feuer nicht zu groß wird (dies kann durch die Menge Holz gesteuert werden).
- Sie können zum Beheizen des Ofens Holz oder Holzkohle verwenden, wir empfehlen Ihnen jedoch die ausschließliche Verwendung von Holz.
- Entfachen Sie das Feuer immer langsam und verwenden Sie keine Anzündler oder ähnliche Produkte (wie z. B. Spiritus), die das Feuer schneller entzünden! Durch die schnellere und heißere Temperaturentwicklung entstehen Risse in den Innenwänden des Ofens.
- Lassen Sie das Feuer immer natürlich ausbrennen. Löschen Sie das Feuer niemals mit Wasser.
- Wenn der Ofen nicht in Betrieb sein sollte, bedecken Sie das Ofenrohr immer mit dem Deckel, damit kein Regen in das Innere des Ofens gelangen kann. Vergessen Sie nicht, den Deckel vor dem nächsten Gebrauch wieder abzunehmen. Wir empfehlen den Ofen an einem regengeschützten Ort zu lagern.
- Extreme Temperaturen im Winter können zu Verfärbungen am Ofen führen. Wir empfehlen Ihnen den Ofen während des Winters in geschlossenen Räumen (z. B. einer Garage) zu lagern.
- Lassen Sie dem Ofen immer komplett abkühlen bevor Sie ihn bewegen.

## **Wichtige Hinweise zum Erstgebrauch**

- Vergewissern Sie sich, dass der Ofen komplett trocken ist.
- Füllen Sie Sand bis zur Höhe des Feuerrosts in den Ofen und legen Sie danach den Feuerrost in den Ofen ein.
- Entfachen Sie zunächst ein kleines Feuer indem Sie nur kleine Holzscheite benutzen und diese langsam (z. B. mit einem langen Zündholz) anzünden.
- Lassen Sie das Feuer ausbrennen und den Ofen danach wieder abkühlen.
- Dieser Vorgang hilft dabei die Poren der Keramik durch Bildung von Ruß und Harz zu schließen. Bitte wiederholen Sie diesen Vorgang die ersten 3 bis 4 Male. Somit ist der Ofen betriebsbereit für den normalen Gebrauch.

## 1. Verwendung als Ofen (mit Holz)



## 2. Verwendung als Grill



## Vorsicht!

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Erstgebrauch sorgfältig durch.
- Obwohl die Produktion mit äußerster Sorgfalt und Vorsicht durchgeführt wurde, kann es trotzdem zu scharfen Kanten oder Ecken kommen. Bedienen Sie den Ofen stets mit äußerster Vorsicht, um Verletzungen an sich selbst und Beschädigungen am Ofen zu vermeiden.
- **Dieser Ofen ist nur für die Verwendung im Freien geeignet!**
- Stellen Sie den Ofen auf eine flache Oberfläche mit großem Abstand zu brennbaren Gegenständen und überhängenden Bäumen.
- Lassen Sie den Ofen während des Betriebes niemals unbeaufsichtigt.
- Bewegen Sie den Ofen nur dann, wenn er nicht in Betrieb und vollständig abgekühlt ist.
- Halten Sie den Ofen stets fern von Kindern und Haustieren.
- Achtung! Durch das Ofenrohr und die vordere Ofen können Flammen und Rauch austreten.
- Berühren Sie den Ofen während des Betriebes nicht! Der Ofen wird während des Betriebes sehr heiß. Feueregefahr!
- Bitte verwenden Sie passende hitzebeständige Ofenhandschuhe.
- Bewahren Sie rohe und bereits gegrillte Nahrung stets separat auf.
- Warten Sie, bis die Asche komplett abgekühlt ist. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern. Selbst graue Asche kann noch heiß sein.
- Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen gut und sicher auf.

## Achtung!

Aufgrund des Herstellungsprozesses können auf der Oberfläche des Aztekenofens leichte Haarrisse auftreten. Dies ist charakteristisch für einen Terrakotta-Ofen und stellt keinerlei Beeinträchtigung der Qualität dar. Kleine Haarrisse sind kein Grund zur Beanstandung des Gerätes.

## Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt  
86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

# Weltbild