

# Fahrradhalterung für Navi, Handy, PDA

Art.-Nr. 52 60 005

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

### Eigenschaften

- Fahrradhalterung für Handys, PDS- & GPS-Geräte, MP4-Player
- Stoßfest konzipiert, die beiden Halterungsarme der Haupteinheit können nach Belieben eingestellt werden
- Halterung für Lenkstange 360° drehbar
- Praktisch und zuverlässig einsetzbar

### Bedienung

1. Stecken Sie die Lenkstangenhalterung an der Rückseite der Haupteinheit auf.
2. Montieren Sie die Lenkstangenhalterung an der Lenkstange Ihres Fahrrads an.



Haupteinheit

Lenkstangenhalterung



# Weltbild

**Kundenservice** Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327  
E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)