

**Weltbild**



## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

**Wischmop-Schleuder »Laguna«, 7-tlg.  
Art.-Nr. 54 85 912**

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

## **Sie sparen Arbeit, Zeit und Strom:**

Dieses kreative Konzept, eine Verbindung des Designs eines Staubsaugers und eines Entfeuchters, verfügt über einen hochgradigen Reinigungs-Effekt und trocknet Ihre Böden zusätzlich hundertprozentig. Keine schmutzigen Hände mehr, Arbeitersparnis, kein Strom nötig, kinderleicht zu bedienen.

## **Für Nass- und Trockenreinigung - absolut sauber, perfekt und sicher:**

Mit diesem völlig neuartigen Trockengerät haben Sie selbst die Kontrolle über die Trocken- und Nass-Intensität. Dieses Gerät kann außerdem reinigen, Staub sammeln und aufnehmen, es spart Zeit, ist leicht zu trocknen und sicher in der Handhabung.

Der völlig neu gestaltete, patentierte Mopp-Kopf dreht sich um 360°, reinigt gleichmäßig und reicht ganz leicht in jede noch so kleine Ecke.

Die speziellen Fasern verfügen über einzigartige Effizienz: Kraftvolles Reinigen, Schutz gegen Abschleifen und Krankheitserreger, kein Verkratzen von wertvollen Böden verschiedenster Art.

## **Leichtes Putzen - glücklicher und gesünder:**

Das hier angewandte ergonomische Design kann die bisher beim Putzen gewohnte Last der Ermüdung beider Hände und der Hüftmuskeln erheblich vermindern. Nie wieder müde oder verletzte Muskeln und Knochen! Erledigen Sie Ihre Hausarbeit schnell, komfortabel und gesund.

## **Vielseitig einsetzbares Multifunktionsgerät:**

Dieses neuartige Trockengerät kann als kleiner Trockner für einfache Wäsche, Handtücher, Socken usw. eingesetzt werden.

Ideal für Zuhause, Büro oder auch in öffentlichen Anlagen. Auf verschiedensten Böden einsetzbar, in kleinsten Ecken, Glas, Fenster, Autowaschen & Wachsen ...





### A. Putzlappen ersetzen:

Stellen Sie sich an der Kante der oberen Platte (gleiche Richtung wie die Schraube) auf den Putzlappen, nehmen Sie den Stiel und heben Sie diesen in die entgegengesetzte Richtung an. Die obere Platte und die Lappen-Platte lösen sich voneinander.



### B. Mopp zusammenbauen:

Legen Sie die obere Platte und die Lappen-Platte aufeinander. Drücken Sie mit einem Fuß von oben auf die Platten, bis Sie ein »Klick«-Geräusch hören. Jetzt sind die Platten fest verbunden.



### C. Winkel einstellen:

Der Winkel des Stiels kann auf 45°, 90° und 180° eingestellt werden. Sie können ihn leicht nach oben oder unten drücken, je nach Ausrichtung der Verbindung.




### D. Maximale Wasser-Füllhöhe:

Achten Sie während der Arbeit auf die maximale Füllhöhe (7,5 Liter) des Wassers, um Überlaufen beim Trocknen zu vermeiden.



### E/F. Kraftvolles Trocknen:

Wenn Sie mit dem Mopp-Lappen reinigen, halten Sie den Stiel senkrecht für gleichmäßiges Reinigen. Beim Trocknen legen Sie den Mopp flach auf den Boden, greifen den Stiel sanft und drücken senkrecht auf den Mopp (den Griff nicht schräg halten).



### G. Nass/Trocken-Kontrolle:

Drücken Sie mit dem Fuß leicht auf den Fußtaster, er trocknet ganz leicht ohne große Kraftanstrengung. So können Sie Schmutz entfernen, reinigen, Staub entfernen und trocknen. Passen Sie die Trockenzeit an, kontrollieren Sie den Trocken- und Nässegrad des Putzlappens.



### H. Schutz durch rutschfesten Handgriff:

Halten Sie den rutschfesten Handgriff je mit einer Hand, um den Stiel zu fixieren. Beide Hände sind so bestens geschützt, Rutschen und Reiben wird verhindert. Schieben Sie den Griff beim Arbeiten nach oben, um auf- und abrutschen zu vermeiden.

## Multifunktional, alles wird mit dem Mopp sauber



Glas und Fenster



Schwierige Ecken



Fußböden



Arbeitsbereich




Öffentliche Bereiche



Auto waschen  
& einwachsen

## Fehler und exemplarische Arbeitsweise




### Senkrechtes Trocknen

- X** Putzlappen schaut oben heraus und Stiel steht beim Drehen schief.
- O** Halten Sie den Putzlappen im Trockenbehälter senkrecht, um unsicheres Wackeln zu vermeiden, wenn Sie drehen.



### Rutschfester Griff

- X** Wenn Sie den Stiel bei der Arbeit nicht am Griff halten, kann sich Ihre Haut aufreiben und es kann schwer werden, gleichmäßig zu reinigen.
- O** Beim Trocknen greifen Sie den Griff mit je einer Hand und halten den Stiel senkrecht und somit wackelfrei.



### Schuhabsatz nicht am Boden lassen

- X** Wenn der Schuhabsatz am Boden ist, können Sie den Fußtaster nur mit sehr großem Kraftaufwand herunterdrücken.
- O** Der Schuhabsatz ist über dem Boden, leichtes Drücken auf den Taster mit wenig Kraftanwendung.