


# AUFBAUANLEITUNG


Küchenrollwagen »Sit down«, 3tlg.

Art.-Nr. 54 86 865


Schritt 1




Schritt 2




Schritt 3




Schritt 4




Schritt 5




Schritt 6





Schritt 7



Schritt 8





A		1 x	G		4 x
B		1 x	H		4 x
C		1 x	I		4 x
D		1 x	J		2 x
E		1 x			
F		2 x	K		1 x
a		16 x	b		16 x
c		2 x	d		16 x
e		6 x	f		1 x
g		2 x	h		2 x
i		1 x			

### Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327 (14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk), E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

# Weltbild