

12-teiliges Bohrer-Set

Art.-Nr. 56 96 252

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie die Bohrer in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Anwendungen

- Schnellspannfutter und Bohreinsätze mit Sechskantschraubenschaft
- Stufenbohrer: Bohren und Entgraten ohne Bohrer, ideal für Bleche, Kunststoff, Plexiglas, Holz etc.
- Sägebohrer: Bohren mit dem Bohreinsatz
- Schrauben-Entferner: Entfernen von abgebrochenen, festsitzenden Schrauben oder Schrauben mit abgenutztem Schraubkopf

Lieferumfang

- 1 x Stufenbohrer 4 – 12 mm / 5 Stufen
- 1 x Stufenbohrer 4 – 12 mm / 9 Stufen
- 1 x Stufenbohrer 4 – 20 mm / 9 Stufen
- 1 x Sägebohrer 5 mm
- 1 x Sägebohrer 6 mm
- 1 x Sägebohrer 8 mm
- 1 x Schnellspannfutter
- 1 x Schrauben-Entferner #0
- 1 x Schrauben-Entferner #1
- 1 x Schrauben-Entferner #2
- 1 x Schrauben-Entferner #3
- 1 x Schrauben-Entferner #4



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Deutschland Telefon: 0180 - 53 54 327 **E-Mail:** info@weltbild.de
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at