

Klick Lights »Silber«, 3er-Set

Art.-Nr. 05 82 949

BEDIENUNGSANLEITUNG


Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Bitte setzen Sie die Batterien ein, bevor Sie die Lampe am vorgesehenen Platz anbringen.

1. Drehen Sie die Lampe so, dass Sie mit der Rückseite nach oben vor Ihnen liegt. (Abb. 1)
2. Halten Sie die Lampe in einer Hand und entfernen Sie die Rückenabdeckung durch leichtes Drehen.
3. Legen Sie drei Batterien vom Typ AAA ein. (Wir empfehlen Alkaline-Batterien. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.) Achten Sie dabei auf die richtige Polarität der Batterien. (Abb. 2)
4. Schließen Sie die Rückenabdeckung, indem Sie sie wieder einklicken und etwa einen halben Zentimeter im Uhrzeigersinn drehen. (Abb. 3)



Wenn Sie die Batterien austauschen müssen, nachdem Sie die Lampe am vorgesehenen Platz montiert haben, drehen Sie sie einfach um einen halben Zentimeter gegen den Uhrzeigersinn (Abb. 4) und ziehen das obere Teil ab. Die Rückenabdeckung mit der Klebefläche bleibt am Platz. Ersetzen Sie dann die Batterien, setzen das obere Teil wieder auf und drehen es im Uhrzeigersinn, bis es wieder richtig sitzt.



Anbringen und Bedienung der Lampe

1. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche am Rücken der Lampe (Abb. 5), setzen Sie sie auf die vorgesehene Oberfläche, prüfen Sie, ob sie gut sitzt. Die Lampe kann auf den meisten sauberen und stabilen Oberflächen befestigt werden, waagrecht oder senkrecht. Bitte beachten Sie, dass die starke Klebefolie manche Oberflächen beschädigen kann.
2. Drücken Sie auf den durchsichtigen Bereich der Lampe, um sie ein- und auszuschalten.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 0180 - 53 54 327 E-Mail: info@weltbild.de
(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at