

TrekStor - eBook Player 7M - Firmware-Update

1. Schließen Sie bitte den eBook Player an einen USB-Anschluss Ihres PCs an.
2. Doppelklicken Sie auf die „LiveSuit_v1.07_7M.exe“ Datei.
3. Klicken Sie im folgenden Fenster unbedingt auf „**Installation fortsetzen**“, um die für das Update benötigten Treiber zu installieren. Anschließend werden die benötigten Dateien automatisch in das Verzeichnis „LiveSuit_1.07“ entpackt.



4. Öffnen Sie anschließend den Ordner „LiveSuit_1.07“.


Name	Größe	Typ	Geändert am
LiveSuit_1.07		Dateiordner	24.03.2011 14:26
LiveSuit_v1.07_7.exe	14.412 KB	Anwendung	14.03.2011 16:28
eBook_Player_7_Firmware_eBP7-1.0.3-20110308.img	36.117 KB	IMG-Datei	08.03.2011 21:11

5. Starten Sie das Update-Programm durch einen Doppelklick auf die „LiveSuit.exe“ Datei.


Name	Größe	Typ	Geändert am
Erase		Dateiordner	24.03.2011 14:26
History		Dateiordner	24.03.2011 14:26
product		Dateiordner	24.03.2011 14:26
sync		Dateiordner	24.03.2011 14:26
update		Dateiordner	24.03.2011 14:26
UsbDriver		Dateiordner	24.03.2011 14:26
work		Dateiordner	24.03.2011 14:26
ACmd.dll	60 KB	Programmbibliothek	24.03.2011 14:26
APipe.dll	92 KB	Programmbibliothek	24.03.2011 14:26
AwPluginVector.dll	28 KB	Programmbibliothek	24.03.2011 14:26
Config.dll	40 KB	Programmbibliothek	24.03.2011 14:26
crc32.dll	32 KB	Programmbibliothek	24.03.2011 14:26
drvinstaller_IA64.exe	51 KB	Anwendung	24.03.2011 14:26
drvinstaller_x64.exe	27 KB	Anwendung	24.03.2011 14:26
drvinstaller_x86.exe	34 KB	Anwendung	24.03.2011 14:26
eFex.dll	44 KB	Programmbibliothek	24.03.2011 14:26
encode.dll	32 KB	Programmbibliothek	24.03.2011 14:26
filelist.txt	1 KB	Textdokument	24.03.2011 14:26
idfactory.dll	36 KB	Programmbibliothek	24.03.2011 14:26
ImgDecode.dll	44 KB	Programmbibliothek	24.03.2011 14:26
KSDecode.dll	100 KB	Programmbibliothek	24.03.2011 14:26
LangPlg.dll	52 KB	Programmbibliothek	24.03.2011 14:26
LiveSuit.cfg	1 KB	CFG-Datei	24.03.2011 14:26
LiveSuit.dat	4 KB	DAT-Datei	24.03.2011 14:26
LiveSuit.exe	1.264 KB	Anwendung	24.03.2011 14:26
LiveSuit.ian	8 KB	LAN-Datei	24.03.2011 14:26
LiveSuit.CN.CHM	1.896 KB	Kompilierte HTML-Hil...	24.03.2011 14:26
LiveSuit.EN.CHM	1.896 KB	Kompilierte HTML-Hil...	24.03.2011 14:26
LiveSuit.TW.CHM	1.896 KB	Kompilierte HTML-Hil...	24.03.2011 14:26
Phoenix_Elf.dll	24 KB	Programmbibliothek	24.03.2011 14:26
Phoenix_Fes.dll	36 KB	Programmbibliothek	24.03.2011 14:26
roottools.dll	36 KB	Programmbibliothek	24.03.2011 14:26
sdata.dll	60 KB	Programmbibliothek	24.03.2011 14:26
single.dll	92 KB	Programmbibliothek	24.03.2011 14:26
wizard.cfg	13 KB	CFG-Datei	24.03.2011 14:26
ZipModule.dll	300 KB	Programmbibliothek	24.03.2011 14:26

6. Nachdem sich das LiveSuit-Fenster geöffnet hat, klicken Sie links oben auf „**Select Firmware**“.


Hinweis: Falls das Programmfenster nicht zu sehen ist, klicken Sie bitte unten rechts im Infobereich (Sys tray) der Taskleiste auf das „Live-Suit“-Symbol.




7. Wählen Sie nun die „.img“-Datei aus und bestätigen Sie den Vorgang mit „**Öffnen**“.




8. Der Text im Image Feld zeigt Ihnen, dass die Firmware-Datei erfolgreich geladen wurde.




9. Klicken Sie im nächsten Schritt auf „Update Firmware“, um das Firmware-Update zu starten.



10. Es öffnet sich ein Hinweisfenster, das Sie daran erinnert, ein Backup aller wichtigen Daten vorzunehmen. Klicken Sie anschließend auf „Ja“, um mit dem Firmware-Update fortzufahren.



11. Die Nachricht am unteren Ende des Fensters zeigt Ihnen nun an, dass der Update-Modus erfolgreich initiiert wurde.




12. Wenn Sie das erste Mal ein Update mit Ihrem eBook Player durchführen, werden Sie während des Prozesses zur Installation eines USB-Treibers aufgefordert. Unterbinden Sie hierzu im ersten Schritt im angezeigten Fenster den Verbindungsaufbau zum Windows Update, indem Sie „**Nein, diesmal nicht**“ auswählen. Bestätigen Sie den Vorgang anschließend mit „**Weiter**“.



13. Wählen Sie im nächsten Schritt den zweiten Punkt „**Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)**“ aus und bestätigen Sie den Vorgang erneut mit „**Weiter**“.



14. Nehmen Sie bitte die oben angezeigten Einstellungen vor und klicken Sie auf „Durchsuchen“, um nach dem gewünschten Treiber zu suchen. Wählen Sie den Ordner „UsbDriver“ im Verzeichnis „LiveSuit_1.07“ aus. Bestätigen Sie anschließend mit „Weiter“.



15. Klicken Sie bei folgendem Hinweisfenster auf „Installation fortsetzen“.




16. Die Treibersoftware wird nun automatisch installiert.




17. Sobald die Installation beendet ist, klicken Sie auf „Fertig stellen“.



18. Während die Treibersoftware installiert wird, öffnet sich folgendes Hinweisfenster, das Sie danach fragt, ob Sie den eBook Player formatieren möchten. Bestätigen Sie dieses Fenster mit „**Nein**“.
(**Achtung:** Falls Sie auf „Ja“ klicken, werden alle gespeicherten Daten des eBook Players gelöscht!)



19. LiveSuit beginnt nun, das Firmware Update auf Ihren eBook Player zu installieren.



20. Wurde der Vorgang erfolgreich beendet, so erscheint die Nachricht „**Update success**“ (Process: 100%). Drücken Sie „**OK**“, um das Firmware-Update fertigzustellen.



21. Drücken Sie „Exit“, um das Programm zu beenden.



22. Bitte warten Sie, bis sich der eBook Player komplett initialisiert hat.

23. Nun ist das Firmware-Update abgeschlossen.

24. Trennen Sie anschließend den eBook Player vom USB-Anschluss Ihres PCs.

25. Fertig.