

# GEBRAUCHSANWEISUNG

## Orbisana Hoodie mit Wärme

Art.-Nr. 148 292 196

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf. Falls Sie das Produkt an eine dritte Person weitergeben, sollte diese Bedienungsanleitung stets mitgegeben werden.



### 1. Produktbeschreibung

- Hoodie mit integrierter Heizfunktion
- Einheitsgröße
- Bis zu 50°C Heizen

#### Technische Daten

- Produktname: Hoodie mit Wärme
- Betriebsspannung: 5 V DC
- Leistung: 1,5 W
- Größe: Einheitsgröße
- 3 Wärmestufen: niedrig (40°C), mittel (45°C), hoch (50°C)

### 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Hoodie ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.

Verwenden Sie den Hoodie nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Der Hoodie ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.

Der Hoodie darf nicht von Personen benutzt werden, die unempfindlich gegen Hitze sind, und von anderen schutzbedürftigen Personen, die nicht auf

eine Überhitzung reagieren können.

Der Hoodie darf nicht nass benutzt werden und ist nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet.

Betreiben Sie den Hoodie nur mit den dafür geeigneten USB Power-Bank.

### 3. Sicherheitshinweise

#### 3.1. Sicherheitsinformation

#### **WARNUNG**

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdungssituation, die, wenn Sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

#### **VORSICHT**


Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdungssituation, die, wenn Sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung führen kann.


#### **HINWEIS**

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

### 3.1 Sicherheitshinweise Allgemein

#### **WARNUNG**

 *Bedienungsanleitung lesen.*

 *Keine spitzen Gegenstände einführen.*

 *Sehr kleine Kinder (0-3 Jahre) dürfen dieses Gerät nicht benutzen!*

 *Nicht bleichen!*

 *Nicht in den Trockner!*

 *Nicht waschbar!*

#### **VORSICHT**

• *Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.*

• *Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.*

• *Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.*

• *Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Hausgebrauch geeignet.*

### 4. Lieferumfang

1x Hoodie

1x Anleitung

Version: 22.08.23

### Kundenservice:

# Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg

**Deutschland** **Telefon:** 0821/90069959 **E-Mail:** info@weltbild.de  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr; Ortstarif)

**Schweiz** **Telefon:** 0848 810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0,08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

**Österreich** **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

#### **HINWEIS**

- *Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig.*
- *Geben Sie das Gerät an den Lieferanten zurück, wenn es unsachgemäß verwendet wurde.*
- *Nicht für den medizinischen Gebrauch im Krankenhaus bestimmt.*
- *Hitzeunempfindliche Personen und andere sehr empfindliche Personen dürfen dieses Gerät nicht verwenden.*
- *Nicht verwenden bei Kindern unter drei Jahren, da sie unfähig sind auf Überhitzung zu reagieren.*

### 5. Montage // Inbetriebnahme

- Betrieb mit einer USB-Power-Bank (nicht in der Lieferung enthalten).
- Einfach mit Standard-USB-Ladekabel mit der Power-Bank verbinden und schon kann's losgehen. Nach wenigen Sekunden beginnt die integrierte Wärmefunktion und sorgt für angenehme Wärme.
- Sie haben die Wahl zwischen 3 Heizstufen: niedrig (40°C), mittel (45°C), hoch (50°C). Einfach mit durch Tastendruck auswählen.
- Bitte nicht vergessen, die Wärmefunktion auszuschalten, wenn Sie den Hoodie ablegen.
- Der Hoodie ist nicht waschbar!

### 6. Pflege, Lagerung

- Dieses Hoodie mit Wärmefunktion ist NICHT waschbar!
- Bewahren Sie den Hoodie an einem trocken und staubgeschützten Ort auf. Achten Sie auf eine lichtgeschützte Aufbewahrung und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Sie den Hoodie lagern, lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es zusammenfalten.
- Legen Sie während der Lagerung keine Gegenstände auf den Hoodie, um es nicht zu verknittern.