



## BEDIENUNGSANLEITUNG

Funk-Wanduhr mit Wetterstation

Art.-Nr. 50 10 260

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

## Haupteigenschaften

- Hochpräzisions-Funkuhr
- Analoges Display mit Zeigern
- Großes Ziffernblatt
- Mit zweitem Zeiger
- Anzeige für Temperatur + Luftfeuchtigkeit + Wettersymbole

### **Bitte beachten Sie folgendes:**

- Es wird ein Abstand von mindestens 1,5 – 2 Metern zu allen Störquellen wie z.B. Computer-Monitore oder Fernseher empfohlen.
- In Räumen mit Wänden aus Stahlbeton (Keller, Aufbauten) ist das Empfangssignal naturgemäß schwächer. Stellen Sie die Uhr im Extremfall ans Fenster.
- Zur nächtlichen Zeit sind atmosphärische Störungen weniger schwerwiegend und der Empfang ist in den meisten Fällen möglich. Ein Empfangssignal pro Tag ist ausreichend, damit die Ungenauigkeit der Uhr weniger als 1 Sekunde beträgt.

## Bedienung

- Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die Batterie (1 x AA 1,5 V – nicht enthalten) ein. Bitte die +/- Polarität beachten, wie in der Abbildung gezeigt. Das Gerät ist nun betriebsbereit.
- Nach dem Einschalten steht die Uhr auf 12 Uhr und versucht sofort, ein Funksignal zu empfangen. Wenn das Zeitsignal empfangen wurde (nach max. 10 Minuten) wird die funkgesteuerte Zeit angezeigt. Falls der Empfangsversuch erfolglos war, entfernen Sie bitte die Batterie und legen Sie nach ca. 1 Minute wieder ein, um es nochmals zu versuchen.
- Legen Sie eine weitere Batterie (1 x AAA, 1,5V nicht enthalten) in das untere Batteriefach ein. Dies ist für die Anzeige der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und der Wettersymbole der Wettervorhersage.

# Wartung

- Alte und defekte elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Um die Umwelt zu schonen, bringen Sie die Geräte bitte zu Ihrem Elektronikändler oder zur nächsten öffentlichen Wertstoffsammelstelle, bei der das Gerät gemäß den örtlichen und nationalen Regulierungen entsorgt werden kann.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Erschütterung oder Vibration aus.
- Säubern Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel.
- Bitte versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bitte wechseln Sie die Batterie aus, bevor Sie sich beschweren. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät unsachgemäß behandelt oder geöffnet wurde.

## Technische Daten:

- **Umfang Temperaturmessung:** 0°C ~ +50°C (32°F ~ 106°F)
- **Umfang Luftfeuchtheitsmessung:** 20%RH ~ 99%RH
- **Genauigkeit:** +/- 1,5°C
- **Display:** Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- **Display-Features:** Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wettervorhersage-Symbole

## Wettervorhersage-Funktion

Luftfeuchtheitswert	< 45%RH	45%RH ~ 75%RH	> 75%RH
Wetter-Symbol	Sonne	Sonne + Wolken	Wolken + Regen



## Kundenservice:

# Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

**Deutschland** Telefon: 0180 - 63 54 327 **E-Mail:** info@weltbild.com  
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

**Schweiz** **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch  
**Österreich** **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

# Konformitätserklärung

gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)  
und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

## Weltbild

Hersteller / Verantwortliche Person

erklärt, dass das Produkt Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module):

## Funk-Wanduhr mit Wetterstation

Model-Nr. EM8101DCF

Sn-Nr. 28/04/2013

Telekommunikations (Tk-)  
endeinrichtung

Funkanlage

Verwendungszweck

Geräteklasse

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und  
den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.  
Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))

angewendete harmonisierte Normen ...

angewendete harmonisierte Normen ...

**EN61000-6-3:2007+A1:2011**

**EN61000-6-1:2007**

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen  
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete  
Standards/Spezifikationen) ...

**Schutzanforderungen in Bezug auf die  
elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2,  
Artikel 3 (1) b))**

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen  
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete  
Standards/Spezifikationen) ...

**Maßnahmen zur effizienten Nutzung  
des Funkfrequenzspektrums**

**Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))**

angewendete harmonisierte Normen ...

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise  
(hierzu verwendete Standards/Schnittstellenbeschreibungen) ...

**Verlagsgruppe Weltbild**

**Steinerne Furt**

**86167 Augsburg**

**0180 - 63 54 327**

(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

EN/HN .....

ETS .....

Reg TP .....

BAPT .....

**Augsburg, den 19.05.2011**

Ort, Datum



Walter Leberle/Unterschrift

**Weltbild**