



Fototurm
Art.-Nr. 50 12 985

AUFBAUANLEITUNG



A x 14



B x 4



C x 4



D x 4



E x 2



F x 8



G x 1



H x 1



I x 4



J x 8




K x 4




L x 1

Weltbild


Schritt 1




Schritt 2




Schritt 3




Schritt 4




Schritt 5



Schritt 6



Schritt 7



Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)
E-Mail: info@weltbild.de

Weltbild