

**Weltbild**



## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

**LED-Handscheinwerfer**

**Art.-Nr. 50 14 394**

**Vor der Inbetriebnahme und um Schäden zu vermeiden unbedingt diese Bedienungsanleitung beachten.**

## Allgemeine Daten:

- **Lichtstärke:** 1.000.000 Kerzen.
- **Leistung:** 6 V, wiederaufladbarer Akku.
- Ein Blockierungs-Schalter verhindert, dass die Lampe versehentlich eingeschaltet wird, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Im Auto oder zu Hause mit den mitgelieferten Adaptern wieder aufladbar.

## Aufladen:

- 1. Steckdosen-Adapter:** Den entsprechenden Stecker des Ladegeräts mit dem Scheinwerfergriff verbinden und Netzstecker in die Steckdose stecken. An/Aus-Schalter in Position OFF (ausgeschaltet) lassen. Das Leuchten der LED zeigt an, dass der Akku geladen wird (ca. 15 Stunden).
- 2. Auto-Adapter:** Scheinwerfergriff mit dem entsprechenden Stecker mit dem Zigarettenanzünder des Autos verbinden. An/Aus-Schalter der Lampe bleibt in Position OFF (ausgeschaltet). Das Leuchten der LED zeigt an, dass der Akku geladen wird (ca. 12 Stunden).

## Blockierungsschalter:

Wenn man den Scheinwerfer einschaltet und anschließend den Blockierungsschalter betätigt, leuchtet der Scheinwerfer dauerhaft ohne dass der An/Aus-Schalter gehalten werden muss.

Wird der Blockierungsschalter in der OFF-Position betätigt, ist der An/Aus-Schalter in der ausgeschalteten Position gesperrt. So kann der Scheinwerfer nicht versehentlich eingeschaltet werden.

## Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt  
86167 Augsburg  
Telefon: 0180 - 53 54 327  
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)  
E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

