










Holz-Sägebock mit 4 Füßen

Art.-Nr. 50 14 691

AUFBAU-ANLEITUNG

Pos.1	M 6 x 12		8 x
Pos.2	M 6		22 x
Pos.3	M 6		18 x
Pos.4	M 8		4 x
Pos.5	M 8		8 x
Pos.6	M 8 x 16		4 x
Pos.7	M 6 x 25		6 x
Pos.8	M 6 x 16		4 x



Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben,
wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH

Steinerne Furt

86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Weltbild