



## Technische Daten

**Gerätetyp:** H-902

**Stromversorgung:** 230V ~ 50 Hz

**Leistung:** 260 W

Bitte lesen Sie zur sachgerechten Bedienung dieses Gerätes die Anleitung sorgfältig durch.

Dieses Gerät sollte nur dazu verwendet werden, um Speisen warm zu halten. Sie können auf der Warmhalteplatte Metall- und Porzellangeschirr, sowie Kaffee- und Teekannen verwenden.

1. Kinder und andere Personen, die nicht über das Wissen oder die Erfahrung für den Gebrauch dieses Elektrogerätes verfügen, oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen

Fähigkeiten dürfen zur eigenen Sicherheit dieses Produkt nicht ohne Aufsicht und Einweisung von einer verantwortlichen Person benutzen.

2. Kinder müssen immer beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

3. Dieses Gerät ist zur Benutzung im Haushalt oder ähnlichen Einrichtungen bestimmt, wie z.B.:

- Büroküchen oder ähnliche Koch-einrichtungen am Arbeitsplatz
- Landwirtschaftliche Einrichtungen
- Für Gäste in Hotels, Motels, Jugendherbergen oder ähnlichen Unterkünften
- Für Gäste in Pensionen oder ähnlichen Einrichtungen

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## Buffet-Speisenwärmer


**Art.-Nr. 50 14 736**

## Achtung

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Berühren Sie niemals die Warmhalteplatte gleich nach dem Abschalten.
- Stellen Sie dieses Gerät bei Benutzung niemals in die Nähe von anderen Elektrogeräten.
- Falls das Netzkabel beschädigt werden sollte, muss es vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzt werden, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Warnung: Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn die Warmhalteplatte gebrochen ist.

## Funktions- beschreibung

1. Anzeige-LED: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet diese LED auf.
2. Drehknopf zur Kontrolle der Temperatur. Eine höhere Ziffer bedeutet höhere Temperatur der Warmhalteplatte.



## Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt  
86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

**Weltbild**

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



# EG-Konformitätserklärung

Für folgendes Erzeugnis

## Bezeichnung

Buffet-Speisenwärmer

wird bestätigt, dass es den Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses, die nach den beigefügten Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnungen und Beschreibungen, die Bestandteil dieser Erklärung sind, hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden folgende einschlägige harmonisierte europäische Normen herangezogen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht wurden:

## Normen:

EN 55014-1:2006

EN 55014-2:1997+A1:2001

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Diese Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur abgegeben:

**Unternehmensbezeichnung:** Verlagsgruppe Weltbild  
**Anschrift:** Steinerne Furt 70, 86167 Augsburg  
**Telefon:** 0180 - 53 54 327 (14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)  
**Name des Unterzeichners:** Walter Leberle  
**Stellung im Unternehmen:** Qualitätssicherung

Augsburg

Ort

23.06.2010

Datum



rechtsverbindliche Unterschrift