


Weltbild



BEDIENUNGSANLEITUNG

Pinselfalter-Clips

Art.-Nr. 50 14 888



Setzen Sie den Pinselhalter-Clip am Rand der Farbdose auf



Die magnetische Halterung fixiert den Farbpinselfests



Pinselhalter-Clip mit integriertem Farbdosenöffner

Ohne Pinselhalter-Clip



Mit Pinselhalter-Clip



Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327
(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)

Weltbild