

Das Gerät benutzt UV-Strahlung mit spezieller Wellenlänge, um alle kleinen, fliegenden Insekten anzuziehen. Das Gerät hat eine Innengitter-Spannung von ca. 2.800 Volt, die für Insekten tödlich, für Menschen aber ungefährlich ist.

Lesen Sie vor dem Gebrauch diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

- Benutzen Sie das Gerät nur für die angegebenen Zwecke.
- Prüfen Sie bitte vor dem Gebrauch, ob die lokale Spannung der Nennspannung des Gerätes entspricht.
- Setzen Sie bitte keinen fremden Gegenstand in das Gitter des Gerätes, während es arbeitet.
- Benutzen Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in trockenen Räumen geeignet.
- Setzen Sie das Gerät nicht neben brennbares Material. Das Gerät ist nicht für Gebrauch in einer Scheune, einem Stall oder an ähnlichen Orten geeignet.
- Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser oder in eine Flüssigkeit ein.
- Ziehen Sie den Stecker, bevor Sie das Gerät reparieren lassen, wenn es nicht in Ordnung ist.
- Das Gerät darf nur von einer qualifizierten Fachperson repariert werden, wenn es beschädigt ist.
- Reinigen Sie bitte regelmäßig den Sammler.
- Das Gerät darf nicht auf dem Boden stehen.
- Das Gerät sollte mit einer Kette an der Decke oder an der Wand aufgehängt werden, an einer Stelle, die für Kinder nicht zugänglich ist.

Spannung: 230V AC 50Hz

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)
E-Mail: info@weltbild.de

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

