

Sicherheitssafe

Art.-Nr. 50 15 490

Öffnen des Safes

Stecken Sie den Schlüssel ins Schloss und drehen Sie ihn nach rechts (im Uhrzeigersinn). Danach öffnen Sie die Tür.

Schließen des Safes

Drehen Sie den Schlüssel nach links (gegen den Uhrzeigersinn). Dann schließen Sie die Tür. Ziehen Sie den Schlüssel ab. Bewahren Sie den Schlüssel an einem sicheren Ort auf.

ACHTUNG

Dieser Safe ist mit einem hochwertigen Sicherheitsschloss versehen. Wenn der Schlüssel verloren geht, kann der Safe nur von einem Schlosser geöffnet werden.

Weltbild