

Befestigungsclips, 4er-Set

Art.-Nr. 52 56 987

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses Produktes und hoffen, dass es Ihnen viel Freude bereiten wird.

Gebrauchsanleitung

1. Befestigen Sie die Leine, das Seil oder die Schnur in dem dafür vorgesehenen Loch im Planen-Klipp.
2. Lösen Sie den Knopf oberhalb der Klammer.
3. Legen Sie die Plane oder ein anderes Material zwischen die beiden Klemmbacken und positionieren Sie diese wie gewünscht.
4. Zum Verriegeln des Knopfes drehen Sie das Ganze wie in der Abbildung gezeigt um, um die Plane zu fassen.
5. Zum Lösen der Plane, Knopf einfach wieder entriegeln.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Achtung: Tragen Sie immer geprüfte Schutzbrillen beim Montieren von Planen oder wenn Sie mit Werkzeug arbeiten.

Anwendungsbereich:

Ideal beim Campen und Fischen

1. Planen, notdürftige Schutzdächer
2. Boot- und Autoabdeckungen
3. Sonnensegel für Wohnmobile
4. Zeltreparaturen
5. Abdeckungen für Schwimmbecken
6. Golf-Handtücher
7. Abdeckungen für trockenes Holz
8. Planen für Bepflanzungen

