



Weltbild



BEDIENUNGSANLEITUNG

LED-Solarleuchte mit Bewegungsmelder
Art.-Nr. 52 57 008



Aufbauanleitung

1. Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
2. Öffnen Sie die Kabel-Gehäuse und entnehmen Sie die Kabel. Verbinden Sie die Kabel des Solar-Panels mit den Anschlüssen, die mit »Output« beschriftet sind.
3. Wählen Sie zum Aufstellen einen Ort, an dem möglichst den ganzen Tag über direkte Sonneneinstrahlung möglich ist. Schattige Plätze vermindern das Aufladen des Akkus und dadurch die Betriebsdauer.
4. Bringen Sie mit Hilfe eines Schraubenziehers die Lampenhalterung an einem flachen Aufstellort an.
5. Bei Aufstellen auf Beton müssen Sie vorher ein Loch in die Oberfläche bohren.
6. Befestigen Sie die Solarleuchte an den entsprechenden Montagelöchern.
7. In der Lieferung enthalten sind 6 Schrauben (3 cm) und 6 Muttern (2,8 cm).

Funktionsweise und Eigenschaften

1. Jeder Solarleuchten-Kopf verfügt über einen PIR-Bewegungssensor.
2. Leuchtenkopf und Solar-Panel sind verstellbar.
3. Die 16 LEDs sind ideal zur Beleuchtung von Garten, Fußweg, Terrasse, Hofeinfahrt oder Zufahrtswegen.

Fehlersuche

1. Falls das Solar-Panel verschmutzt wird, kann die Sonneneinstrahlung nicht mehr optimal genutzt werden und dadurch wird der Akku nicht voll geladen. Bitte säubern Sie das Solar-Panel regelmäßig mit einem feuchten Tuch.
2. Achten Sie unbedingt darauf, dass das Gerät an einem sonnigen Ort aufgestellt wird.

Wichtig

1. Achten Sie darauf, dass das Solar-Panel in direkter Sonneneinstrahlung steht.
2. Achten Sie darauf, dass das Solar-Panel an einem Ort steht, der tagsüber nicht im Schatten liegt. Schatten reduziert die Lichtmenge, die Ihre Solarleuchte tagsüber erhält.
3. Stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände die Oberseite des Solar-Panels abdecken.
4. Dieses Gerät ist kein Kinderspielzeug.

Akkus ersetzen

Für beste Ergebnisse sollten die Akkus nach 12 Monaten ersetzt werden.

Falls die Leuchte nach einer geraumen Betriebsdauer nicht mehr funktioniert, könnte die Betriebslebensdauer der Akkus abgelaufen sein. Zum Ersetzen der Akkus schrauben Sie das Solar-Panel gegen den Uhrzeigersinn auf und öffnen es. Ersetzen Sie die beiden AA-Akkus (2 x 1,2 V, 600 mAh, AA-NiMH-Akkus). Danach schrauben Sie das Solar-Panel im Uhrzeigersinn wieder fest.



Warnung:

NiMH-Akkus gehören nicht in den normalen Hausmüll. Werfen Sie Batterien und Akkus niemals in Feuer, da diese auslaufen und explodieren können. Batterien und Akkus dürfen nicht geöffnet, kurzgeschlossen oder beschädigt werden, da dies zu Verletzungen führen kann. Schonen Sie die Umwelt, indem Sie Batterien und Akkus gemäß örtlicher und staatlicher Richtlinien ordnungsgemäß entsorgen.

Bewahren Sie Batterien und Akkus stets außer Reichweite von Kindern auf.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt

86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de



Weltbild