




BEDIENUNGSANLEITUNG

Mousepad mit Nummernblock

Art.-Nr. 52 57 019



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Benutzen des Mousepads vollständig und sorgfältig durch, um Schäden am Mousepad mit Nummernblock und 3fach USB-2.0-Hub und/oder an angeschlossenen Geräten zu vermeiden.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Mousepads mit Nummernblock & 3fachem USB-2.0-Hub (mit 301). Die 301-Technologie ermöglicht das Nachschalten von USB-Anschlüssen, die sowohl für USB-1.1-Endgeräte (Low- und Full-Speed) als auch für USB-2.0-Geräte (High-Speed) geeignet sind.

Dies bedeutet, dass dieser Hub abwärtskompatibel ist, zum einen mit allen USB-1.1-Geräten, zum anderen aber auch mit den neueren »High-Speed« USB-2.0-Geräten. Dazu gehören Peripheriegeräte wie z.B. Scanner, Drucker, externe Speicher und hoch auflösende Digitalkameras. Dieser Hub verfügt über eine eigene Spannungsversorgung, wodurch Sie in der Lage sind, weitere Geräte mit zusätzlichem Hub zuzuschalten, so dass bis zu 127 Geräte an einer einzigen Schnittstelle angeschlossen werden können. Für weitere Informationen sehen Sie bitte unter Punkt »Technische Daten« nach.

Eigenschaften

- Konformität mit USB 2.0 (Datengeschwindigkeit 1.5/12/480 Mbps)
- Abwärtskompatibel mit USB 1.1 (Datengeschwindigkeit 1.5/12 Mbps)
- Kompatibel mit Windows® 98SE, Me, 2000, XP und Vista
- Vom USB-Implementers-Forum (USB-IF) genehmigt
- Unterstützung von Plug-and-Play
- Direkter Austausch von USB-Geräten möglich
- Überstromerkennung und -schutz für jeden Anschluss
- Drei 480 Mbps Downstream-Anschlüsse (Eingänge)
- Voll kompatibel mit USB-1.1- und USB-2.0-Geräten

Lieferumfang


- Mousepad mit Nummernblock
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

- **Ausgang:** 1 x
- **Eingang:** 3 x
- **Spannung pro Anschluss:** DC +5 V
- **Strom pro Anschluss:** 500 mA (max.)
- **Betrieb:** eigene Stromversorgung
- **Umgebungstemperatur bei Betrieb:** 10°C ~ 60°C
- **Umgebungstemperatur bei Lagerung:** 0°C ~ 90°C

Anschluss von Endgeräten

1. Schließen Sie den USB-Stecker an einen USB-Eingang Ihres Computers/Notebooks an, oder an einen USB-Eingang eines weiteren USB-Hubs.
Wichtiger Hinweis: Der Hub muss an eine USB-2.0-Schnittstelle angeschlossen werden, um vollständig im High-Speed-Modus (mit 480 Mbps Datengeschwindigkeit) zu funktionieren. Wenn der Hub mit einem USB-1.1-Anschluss verbunden wird, arbeitet er natürlich auch nur im Low- oder Full-Speed-Modus (1.5/12 Mbps).
2. Windows erkennt nun den angeschlossenen Hub automatisch und installiert die notwendigen Treiber.
3. Schließen Sie bis zu 3 USB-Geräte oder weitere USB-Hubs an die Eingänge des Hubs an.



Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Weltbild

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

