

Bräter für Mikrowelle

Art.-Nr. 52 58 707

BEDIENUNGSANLEITUNG

Kochzeiten

Sämtliche Zeiten sind für eine Mikrowellen-Einstellung von 850 Watt angegeben.

Bei **750 Watt** rechnen Sie **10 Sekunden** pro Minute dazu.

Bei **1.000 Watt** ziehen Sie **10 Sekunden** pro Minute ab.

Bei **1.200 Watt** ziehen Sie **20 Sekunden** pro Minute ab.

Bei **1.400 Watt** ziehen Sie **25 Sekunden** pro Minute ab.

Steak (Medium)

Frisch 4 Minuten

Meeresfrüchte

6 – 7 Minuten

Kartoffelpuffer

4 Minuten

Fischfilet

Frisch 5 Minuten

Frikadellen

Frisch 3 Minuten



Weltbild

Kundenservice Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327
E-Mail: info@weltbild.de

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)