

# Gemüsehobel »3 in 1«

Art.-Nr. 52 58 926


## BEDIENUNGSANLEITUNG



Rauer und feiner  
Julienne-Schneider



Reibe und Raspel




Gemüsehobel V-Klinge



Gewünschtes Messer  
einlegen.



Zum Befestigen das  
Messer nach unten  
drücken; zum Entfernen  
das Messer an der  
Seite anheben.



Befestigen Sie die  
Gemüse-Halterung  
durch Andrücken  
der Riegel auf beiden  
Seiten am Hobel.



Benutzen Sie die  
Speiseführung,  
um das Gemüse nach  
unten zu drücken.



Schneiden Sie das  
Gemüse leicht und sicher,  
indem Sie die Speisefüh-  
rung nach unten drücken  
und die Gemüse-Halte-  
rung hin und herschieben.

# Weltbild

**Kundenservice** Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327  
E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)