

Solarleuchte mit Bewegungsmelder

Art.-Nr. 52 59 700

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank für Ihren Kauf dieses Produkts. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Lieferumfang



Montage

Wählen Sie einen Ort, an dem die Solarleuchte die maximale Menge an Sonnenlicht empfangen kann. Achten Sie darauf, dass andere Lichtquellen die Lichtabstrahlung der Leuchte nicht beeinflussen. Eine Straßenlampe oder jede andere Lichtquelle in der Nähe können den An/Abschaltmechanismus dieser Leuchte durcheinander bringen.

1. Verwendung als Außenleuchte, angebracht an einer vertikalen Fläche (z.B. Wand):

Halten Sie die Lampe genau an die Stelle, an der Sie sie anbringen möchten und markieren Sie die Position der beiden Bohrlöcher an der Wand mit einem Stift. Bohren Sie die beiden Löcher, schieben Sie die mitgelieferten Dübel in diese ein und schrauben Sie die Lampenhalterung fest. Nun können Sie die Lampe auf der Halterung befestigen.

2. Verwendung als Wegleuchte, angebracht auf dem Boden:

Bauen Sie die Lampe zusammen und stecken Sie den mitgelieferten Bodenpfahl an der von Ihnen gewählten Stelle in den Boden.



Hinweis

Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass Sie die Plastik-Isolierlasche aus dem Batteriefach entfernen. Drehen Sie hierzu das Lampengehäuse gegen den Uhrzeigersinn und nehmen es ab. Dann können Sie die Isolierlasche entnehmen.

- Diese Leuchte verfügt über vier LED-Lampen. Diese leuchten in hellem, weißem Licht, das vom Sensor aktiviert wird. Das gelbe Sensor-Licht leuchtet permanent in der Dunkelheit.
- Bei der Erstinbetriebnahme benötigt der Akku etwa acht Stunden lang Sonnenlicht, um vollständig aufgeladen zu werden.
- Bei Dämmerung wird der Sensor automatisch aktiviert.
- Sobald der Bewegungssensor bei Nacht eine Bewegung in einem Umkreis von 5 Metern wahrnimmt, werden die weißen LED-Lampen eingeschaltet und erlöschen nach 15 Sekunden automatisch wieder.
- Falls die Leuchte nicht funktioniert, insbesondere nachdem Sie diese montiert haben, prüfen Sie bitte nach, ob der Akku sicher und vollständig im Batteriefach eingelegt ist.

- Bei Morgendämmerung schaltet der Sensor das gelbe Sensor-Licht automatisch wieder aus.

Wartung

- Wenn nach ca. 2 Jahren die Leuchtkraft der Leuchte schwächer werden sollte, muss der Akku ersetzt werden. Ersetzen Sie den alten Akku mit einem wieder aufladbaren Qualitäts-NiMH-Akku von gleichen Typ.
- Bitte reinigen Sie das Solarpanel regelmäßig mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch und mildem Spülmittel.

Hinweis: Verwenden Sie keine Scheuermittel, Chemikalien oder Reinigungsmittel, um das Solarpanel zu reinigen.

- Es wird empfohlen, bei extremen Wetterverhältnissen (wie z.B. sehr starkem Wind von über 100 km/h oder peitschendem Regen) die Leuchte ins Haus zu nehmen. Es ist unwahrscheinlich, dass diese beschädigt würde, aber trotz des wasserfesten Gehäuses könnte es passieren, dass unter extremen Umständen Wasser in das Innere des Gehäuses gelangen könnte.



Weltbild

Kundenservice Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327
E-Mail: info@weltbild.de

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)