

















AUFBAUANLEITUNG


Chrom-Eckregal

Art.-Nr. 52 61 766




A	B
 x1	 x1
C	D
 x1	 x1
E	
 x3	
F	G
 x3	 x3
H	I
 x1	 x11
J	K
 x1	 x4
L	M
 x1	 x2
N	O
 x9	 x1


1




2




3



4



5



Kundenservice Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerner Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327 E-Mail: info@weltbild.de

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)