

Holzfliesen mit LED, 4er-Set


Art.-Nr. 54 84 616

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Fliesen verlegen

- Beginnen Sie immer in einer Ecke der Fläche, die gefliest werden soll.
- Sobald Sie die erste Fliese verlegt haben, können Sie sofort weitere Fliesen anfügen.
- »Klicken« Sie die Fliesen einfach in dem von Ihnen gewünschten Muster zusammen.
- Fliesen Sie von der Anfangsecke an von außen nach innen, bis der ganze zu fliesende Bereich bedeckt ist.
- Fliesen können auch ein- oder abgeschnitten werden, um genau in einen abgrenzenden Bereich einzupassen.
- Zeichnen Sie eine Linie oder Form auf die zu schneidende Fliese, um diese formgerecht abzuschneiden.
- Kippen Sie die Fliese um und nehmen Sie die Schrauben ab, damit sie nicht beim Sägen in diese einschneiden.
- Legen Sie die Fliese auf einen Tisch und schneiden Sie das überstehende Teil mit einer Handsäge langsam ab.



Weltbild

Kundenservice Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327
E-Mail: info@weltbild.de

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)