


Skelettuhr

Art.-Nr. 54 86 055

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



Bedienung

1. Legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein.
2. Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein, indem Sie an der Uhrwerks-Feder drehen.

Anmerkungen & Tipps

- Um Beschädigungen zu vermeiden, drehen Sie bitte die Zeiger nur im Uhrzeigersinn.
- Falls Sie die Zeiger gegen den Uhrzeigersinn drehen müssen, um die aktuelle Zeit einzustellen, müssen Sie diese zuerst etwas weiter gegen den Uhrzeigersinn drehen, als notwendig, und danach dann wieder im Uhrzeigersinn vorwärts zur gewünschten Position.

Beispiel:

Es ist aktuell 8.00 Uhr, aber die Skelettuhr zeigt 8:20 Uhr an.

Drehen Sie nun die Zeiger zuerst gegen den Uhrzeigersinn 10 Minuten weiter zurück, als notwendig, also auf 7:50 Uhr. Dann stellen Sie die Zeiger im Uhrzeigersinn 10 Minuten vorwärts auf 8:00 Uhr.



Weltbild

Kundenservice Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327
E-Mail: info@weltbild.de

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)