

AUFBAUANLEITUNG




LED-Aquarium Colours

Art.-Nr. 54 86 270

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Bedienung


Geben Sie Wasser, ein paar Tropfen Spülmittel und die Quallen vorsichtig in den Tank.




Schütteln Sie den Tank vorsichtig und leeren Sie ihn dann aus.

Füllen Sie nun langsam den Tank bis zur markierten Linie mit Wasser auf. Wir empfehlen destilliertes Wasser.





Max. Wasserstand



Senken Sie die Quallen vorsichtig in den Tank, dann setzen Sie den Deckel auf.



Versuchen Sie durch vorsichtiges Schütteln, so viele Bläschen wie möglich von den Quallen-Körpern und -Tentakeln abzuschütteln. Das wird die Schwimmeigenschaften verbessern und verhindert das bloße Treiben an der Wasseroberfläche.




An/Aus-Taste:


- Drücken Sie diese Taste, um das Lämpchen im »Automatik-Licht-Farbwechsel-Modus zu aktivieren.
- Drücken Sie diese Taste zum Ausschalten nochmals.

Auswahl-Taste: (Feststell-Taste)

Drücken Sie diese Taste, um eine der 5 Leuchtfarben auszuwählen.



Verbinden Sie Anschluss »A« des Adapters mit dem LED-Aquarium und Anschluss »B« mit einer Netzsteckdose Ihres Haushalts.



Min. Wasserstand

- Falls der Wasserstand unter die Min.-Markierung fällt, füllen Sie bitte wieder Wasser nach.
- Wechseln Sie das Wasser, wenn es schmutzig ist.
- Für eine optimale Betriebsleistung und Lebensdauer des Geräts ist eine automatische Abschaltfunktion eingebaut, die das Gerät nach 4 Stunden Dauerbetrieb abschaltet.
- Lassen Sie das Gerät ca. 1 Stunde abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten.

CE

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327 (14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk), E-Mail: info@weltbild.de

Weltbild