



Weltbild

BEDIENUNGSANLEITUNG

Frostschutz-Heizkabel

Art.-Nr. 56 95 929



Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Einfach

Sie brauchen das Heizkabel nur mit Isolierband am jeweiligen Wasserrohr befestigen. Dann einfach den Netzstecker in eine Netzsteckdose stecken – FERTIG.

Komfortabel

Nie wieder Wasserrohre auftauen. Keine geplatzten Wasserrohre durch Frostschäden mehr. Kein mühsames Wasser mit Eimer holen im Winter. Das Heizkabel passt für alle Wasserrohre, sowohl aus Plastik wie auch aus Kupfer.

Zuverlässig

Das integrierte Thermostat schaltet das Frostschutz-Heizkabel automatisch ein, sobald die Temperatur des Wasserrohrs unter +6°C fällt. Sie können als zusätzlichen Schutz ein Isolierrohr anbringen, das für optimalen Frostschutz bis -45°C sorgt.

Achtung

- Das Heizkabel darf unter keinen Umständen gekürzt oder abgeschnitten werden.
- Achten Sie darauf, dass das Heizkabel nicht in Bereichen installiert wird, in denen Haustiere Zugang haben. Das Kabel muss stets vor Durchbeißen geschützt sein.
- Verwenden Sie niemals Kabelbinder zur Installation des Heizkabels.
- Das Thermostat sollte immer am Rohr anliegen.

Frostschutz für Wasserrohr mit Heizkabel:

Durchmesser	15 mm	22 mm	28 mm	35 mm	42 mm	48 mm	60 mm	76 mm
Ohne Rohr-isolation	-20 °C	-13 °C	-10 °C	-7 °C	-5 °C	-4 °C	-3 °C	-2 °C
Mit Rohr-isolation	-45 °C	-45 °C	-40 °C	-40 °C	-35 °C	-30 °C	-25 °C	-20 °C

Installation


1. Wickeln Sie zuerst das Heizkabel ab. Das Kabel darf auf keinen Fall mit einer Netzsteckdose verbunden sein, wenn Sie es abwickeln.
2. Falls das Heizkabel auf Grund von extrem niedrigen Temperaturen sehr unflexibel sein sollte, wickeln Sie es ab und schließen es dann ein paar Minuten lang an eine Netzsteckdose an, bevor Sie es installieren. Danach sollte das Kabel flexibler sein und kann installiert werden.
3. Die Umgebung der Stellen des Wasserrohres, an denen Sie das Heizkabel installieren möchten, muss frei zugänglich und unverbaut sein.
4. Das Heizkabel kann nicht hinter Wänden verlegt werden.
5. Legen Sie das Thermostat mit der runden, schwarzen Kontaktfläche fest an die kälteste/kälteste Stelle des Rohres und befestigen Sie es mit Isolierband.
6. Jetzt können Sie das restliche Heizkabel auf dem Rohr auslegen und in Abständen von ca. 30 bis 60 cm mit Isolierband befestigen. Achtung: Das Kabel muss auf dem Rohr gerade ausgelegt werden (nicht das Rohr umwickeln).
7. Jetzt können Sie das Heizkabel auf Funktionalität prüfen, indem Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose stecken. Bitte nach erfolgreicher Prüfung wieder ausstecken.
8. Danach isolieren Sie Wasserrohr und Heizkabel mit Mineralwolle oder Schaum. Achtung: Verwenden Sie niemals mehr als eine 13 mm dicke Schicht dieses Materials zum Isolieren.

9. Das Heizkabel muss grundsätzlich vor mechanischer Beschädigung oder Durchbeißen geschützt werden.
10. Das Heizkabel darf niemals in Flüssigkeiten getaucht werden.
11. Jetzt können Sie das Heizkabel an einer 230 V Netzsteckdose anstecken – fertig.

WARNUNG

Bei unsachgemäßer oder nicht korrekter Installation des Heizkabels besteht Feuergefahr. Befolgen Sie die Installationsanweisungen.


Wickeln Sie das Kabel nicht zu eng um das Rohr. Das Kabel muss einen Mindestabstand von 6 cm einhalten, wenn es um das Rohr gewickelt wird.



Nicht verdrehen, zurücklegen oder überkreuz verlegen.



Nicht überisolieren



Nicht mit brennbaren Materialien isolieren

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 0180 - 63 54 327 E-Mail: info@weltbild.com
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at