

Vakuum-Aufbewahrungssystem

Art.-Nr. 56 96 124

PACKANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt benutzen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

1. Entnehmen Sie den transparenten Vakuum-Beutel aus der Aufbewahrungstasche.
2. Befüllen Sie den Beutel bis oberhalb des Ventils. Füllen Sie nur maximal bis zur gepunkteten Line, nicht höher.
3. a) Schließen Sie den Druckverschluss, indem Sie den Schieber über den Verschluss vor- und zurückziehen. (Falls der Schieber abgeht, können Sie ihn einfach wieder auf den Verschluss aufziehen.)
b) Nehmen Sie beide Enden des Verschlusses und ziehen Sie sie straff. Dann nochmals per Hand verschließen.
4. Öffnen Sie das Ventil, indem Sie das Ventil gegen den Uhrzeigersinn drehen.
5. Stecken Sie den Staubsauger auf das Ventil. Drücken Sie den Beutel behutsam nach unten, die Luft wird nun herausgesaugt. Dieser Vorgang dauert ca. 30 – 120 Sekunden, abhängig von Beutelgröße und Inhalt. Achten Sie darauf, dass sich das Ventil nach Beendigung des Luft-Absaugens auf der Oberseite des Beutels befindet.

6. Zum Schließen drehen Sie das Ventil im Uhrzeigersinn. Drücken Sie den Vakuum-Beutel in die Tasche und verschließen Sie diese mit dem Reißverschluss.
7. Zum Tragen des Beutels nehmen Sie diesen immer an beiden Griffen. Lagern Sie die Beutel fern von direktem Sonnenlicht und scharfen Gegenständen. Das Maximalgewicht des Beutels beträgt 20 kg.

Hinweis:

Diese Beutel sind nicht geeignet zur Lagerung von Nahrungsmitteln, Leder oder Gegenständen mit Tierhaaren. Produkte mit Daunenfedern sollten nur maximal bis 50 % vakuumiert werden.

Zur Reinigung können Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch säubern. Das Material besteht aus Nylon.

Achtung! Erstickungsgefahr!
Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren!



2.




3.a




3.b



4.



5.



6.

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Deutschland Telefon: 0180 - 63 54 327 E-Mail: info@weltbild.com
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at