


# Fugenbürsten, 3er-Set

## Art.-Nr. 56 96 216

# BEDIENUNGSANLEITUNG



Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

### Anwendung

- Ideal zum Säubern und Entfernen von Unkraut auf Pflasterstein und Fugen.
- Einfaches Entfernen von störendem Gras, Moos und anderem Unkraut, ohne anstrengendes Beugen oder Niederknien.
- Aufgrund der Borstenkrümmung ist die Bürste bei jeder Fugengröße anwendbar.



### Lieferumfang

- 1 x Messing-Bürste für empfindliche Steinböden
- 1 x Stahlbürste für besonders widerstandsfähiges Unkraut
- 1 x Plastikbürste für empfindliche Holzböden
- 1 x Metalladapter
- Maße Buchenholz: 10 x 7,5 x 3,5 cm



### Bedienung

- Metalladapter ist mit 1 Schraube mit dem Bürstenkopf verschraubt.
- Ein Bürstenkopf ist bei Auslieferung bereits mit 1 Schraube fertig montiert.
- 3 Bürstenköpfe mit jeweils doppelter Einkerbung für leichtes Auswechseln.
- Verschrauben Sie den Stiel stets mit 2 Schrauben an den dafür vorgesehenen Stellen

**Kundenservice:**

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

**Weltbild**

**Deutschland** Telefon: 0180 - 53 54 327 E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)  
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

**Schweiz** Telefon: 0848 840 131 E-Mail: [kundendienst@weltbild.ch](mailto:kundendienst@weltbild.ch)  
**Österreich** Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: [kundenservice@weltbild.at](mailto:kundenservice@weltbild.at)