


Gabionen-Kräuter-Spirale

Art.-Nr. 59 05 476

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Liste der Einzelteile



Kundenservice:


Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Steinerner Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland
Schweiz
Österreich


Telefon: 01806 354 360
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr; 20 Cent/Anruf Festnetz, max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)
Telefon: 0848 840 131
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)
Telefon: 0662 / 65 75 88

E-Mail: info@weltbild.com
E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
E-Mail: kundenservice@weltbild.at




Schritt 1

Verbinden Sie P601, P602 und P603 mit den Bindespiralen S60.




Schritt 2

Verbinden Sie P601, P602 und P501 mit den Bindespiralen S60.




Schritt 3

Verbinden Sie P602, P603 und P502 mit den Bindespiralen S60.




Schritt 4

Verbinden Sie P501, P503 und P401 mit den Bindespiralen S50.
Verbinden Sie P502, P503 und P402 mit den Bindespiralen S50.




Schritt 5

Verbinden Sie P401, P403 und P301 mit den Bindespiralen S40.
Verbinden Sie P402, P403 und P302 mit den Bindespiralen S40.




Schritt 6

Verbinden Sie P301, P303 und P201 mit den Bindespiralen S30.
Verbinden Sie P302, P303 und P202 mit den Bindespiralen S30.




Schritt 7

Verbinden Sie P201, P202 und P601 mit den Bindespiralen S20.




Schritt 8

Bringen Sie zuletzt die Abstandhalter G10 an jedem Tragepunkt an. Lassen Sie jeweils einen Abstand von zwei Maschen (etwa 10 cm).



Stellen Sie die fertige Gabionen-Kräuter-Spirale wie in der Abbildung unten gezeigt auf.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild Retail GmbH & Co. KG, Steinerner Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland	Telefon: 01806 354 360 (Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr; 20 Cent/Anruf Festnetz, max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)	E-Mail: info@weltbild.com
Schweiz	Telefon: 0848 840 131 (Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)	E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
Österreich	Telefon: 0662 / 65 75 88	E-Mail: kundenservice@weltbild.at