

Teilebeschreibung



- 1. Haupteinheit des kabellosen Airspire
- 2. Luftstutzen
- 3. Verlängerungsrohr
- 4. Entriegelungstaste für Verlängerungsrohr
- 5. Verlängerungsschlauch
- 6. Entriegelungstaste für Verlängerungsschlauch
- 7. Bodenbürste
- 8. Entriegelungstaste für Bodenbürste
- 9. Bürstenleiste
- 10. Entriegelungslasche für Bürstenleiste
- 11. 2-in-1-Fugen- und Pinseldüse
- 12. Taste für Fugendüse
- 13. Ein-/Austaste
- 14. Staubbehälter
- 15. Schnappverschluss des Staubbehälters
- 16. Entriegelungstaste für Staubbehälter
- 17. Filterkegel
- 18. HEPA-Filter
- 19. Ladeanschluss
- 20. LED-Anzeige
- 21. Aufbewahrungshaken

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen. Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt ist oder fallen gelassen oder beschädigt wurden, dürfen diese nicht benutzt werden. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden. Entfernen Sie das Netzteil nicht durch Abziehen des Kabels vom Stromnetz. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab. Verwenden Sie den Adapter nicht zum Aufladen nicht wiederaufladbarer Batterien oder anderer Geräte. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Zubehör mit rotierenden Teilen verwenden. Achten Sie darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen. Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und lassen Sie es vor dem Austausch oder der Montage von Zubehör sowie vor der Reinigung oder Wartung vollständig abkühlen. Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzteil. Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. **Achtung:** Das Verlängerungsrohr enthält elektrische Anschlüsse. Nicht zum Aufsaugen von Wasser verwenden. Bei der Reinigung nicht in Wasser eintauchen. Das Verlängerungsrohr ist regelmäßig zu prüfen und darf nicht verwendet werden, wenn es beschädigt ist.

Akkusicherheit

Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Bei einem undichten Akku sollten Sie darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Waschen Sie bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein. Sekundärzellen und Akkus müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um eine maximale Leistung zu erzielen. Lassen Sie den Akku nicht über die Ladezeit hinaus aufladen, wenn er nicht verwendet wird. Verwenden Sie nur das Ladegerät, das speziell für den Einsatz mit dem Produkt vorgesehen ist. Verwenden Sie keine Zellen oder Akkus, die nicht für die Verwendung mit dem Produkt vorgesehen sind. Bewahren Sie die Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Zerdrücken, durchstechen oder zerlegen Sie keine Akkus, und beschädigen Sie sie nicht anderweitig. Lagern Sie sie nicht über 60 °C. Vermeiden Sie die Lagerung bei direkter Sonneneinstrahlung. Setzen Sie Akkus nicht Hitze oder Feuer aus, da sie sonst explodieren können. Setzen Sie Akkus keinen mechanischen Stößen aus. Bringen Sie leere Akkus zur Entsorgung zu einer örtlichen Recyclingstation. Weitere Informationen

erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
Dieses Gerät ist mit einem Lithium-Ionen-Akku mit 22,2 V und 2.200 mAh ausgestattet.

Wichtig beim Umgang

Was Sie tun sollten:

Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Vergewissern Sie sich, dass der HEPA-Filter nicht verstopft ist.

Reinigen Sie den Staubbehälter und den HEPA-Filter regelmäßig.

Was Sie vermeiden sollten:

Verwenden Sie den Staubsauger nicht ohne HEPA-Filter oder Staubbehälter.

Verwenden Sie den Staubsauger nicht, um entzündliche Flüssigkeiten, Streichhölzer, Zigarettenkippen, heiße Asche oder heiße, brennende oder rauchende Gegenstände aufzunehmen.

Verwenden Sie den Staubsauger nicht, um Wasser oder andere Flüssigkeiten aufzunehmen, da dies die Gefahr eines elektrischen Schlags birgt.

Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie den Staubsauger zum ersten Mal verwenden, wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn gründlich.

Tauchen Sie den Staubsauger nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Aufladen des kabellosen Airspire

Vor dem ersten Gebrauch muss der Staubsauger ca. 4-5 Stunden aufgeladen werden. Die nachfolgenden Ladevorgänge variieren je nach Verwendung.

SCHRITT 1: Vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist.

SCHRITT 2: Schließen Sie das Netzteil an den Ladeanschluss des Handgeräts an.

SCHRITT 3: Schließen Sie das Netzteil an die Stromversorgung an. Die LED-Betriebsanzeige blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet durchgehend, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Warnung: Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil. Bei Verwendung eines anderen als dem mitgelieferten Netzteils erhöht sich das Risiko von Schäden am Gerät oder Verletzungen des Benutzers.

Wenn die LED-Leuchten beim ersten Anschließen des Ladegeräts nicht leuchten:

SCHRITT 1: Trennen Sie das Ladegerät vom Staubsauger.

SCHRITT 2: Schalten Sie den Staubsauger für

ca. 5 Sekunden ein.

SCHRITT 3: Schalten Sie den Staubsauger aus.

SCHRITT 4: Verbinden Sie das Ladegerät wieder mit dem Staubsauger, und vergewissern Sie sich, dass es vollständig in den Ladeanschluss eingesetzt ist.

Die LED-Leuchten sollten nun aufleuchten und so anzeigen, dass der Staubsauger aufgeladen wird.

Verwendung des kabellosen Airspire

SCHRITT 1: Achten Sie darauf, dass das Netzteil vom Staubsauger abgezogen wird, nachdem es von der Stromversorgung getrennt wurde.

SCHRITT 2: Schalten Sie den Staubsauger ein, indem Sie den Netzschalter drücken. Drücken Sie einmal für die minimale Leistungsstufe und zweimal für die maximale Leistungsstufe.

SCHRITT 3: Drücken Sie die Ein-/Austaste, um den Staubsauger auszuschalten.

Hinweis: Richten Sie die Stifte immer aus, bevor Sie Aufsätze anbringen.

Um einen Aufsatz zu entfernen, drücken Sie die entsprechende Entriegelungstaste.

Die 2-in-1-Fugen- und Pinseldüse kann entweder am Verlängerungsrohr oder am Verlängerungsschlauch befestigt werden.

Der Staubbehälter und der HEPA-Filter müssen regelmäßig geleert und gereinigt werden, um die Saugleistung zu erhalten und die Lebensdauer des Staubsaugers zu verlängern. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Bedienungsanleitung.

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger abgekühlt, sauber, trocken und vollständig aufgeladen ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Bewahren Sie das Netzteil separat auf. Achten Sie darauf, dass die Verbindung nicht gebogen ist, da dadurch die Kabel beschädigt werden könnten.

Technische Daten

Produkt-Code: BEL0990EH

Akku: 22,2 V; 2200 mAh; Li-Ionen

Adapter-Eingangsleistung: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,5 A

Adapter-Ausgangsleistung: 26 V \equiv 500 mA

Durchschnittlicher Effizienz im Betrieb: 85 %

Wirkungsgrad bei geringer Last (25 %): 83,5 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,09 W.

Fassungsvermögen des Staubbehälters: 500 ml

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf diesem Gerät bedeutet, dass es, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist, auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden muss. Bei Ihrer lokalen Behörde erfahren Sie, wo es geeignete Recycling-Sammelstellen gibt.



Wenn Sie dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich bitte per www.beldray.com an unsere Kundendienstabteilung. Bitte halten Sie Ihren Lieferschein bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind. Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte zusammen mit dem Beleg an den Händler, bei dem es gekauft wurde (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen).

Gehen Sie zu www.beldray.com, und suchen Sie **BEL0990EH**, um die Bedienungsanleitung für Ihr Produkt aufzurufen.

* Um Anspruch auf die erweiterte Garantie zu haben, gehen Sie bitte auf www.beldray.com und registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum.

est 1872
Beldray[®]
AIRSPIRE
KABELLOS
SCHNELLSTARTANLEITUNG



Hersteller:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD,
Vereinigtes Königreich.

HERGESTELLT IN CHINA.

www.beldray.com

CD300720/MD000000/V1



**ULTIMATE PRODUCTS
HOME OF BRANDS**


Manchester
OL9 0DD
United Kingdom
www.upgs.com

t: +44 (0) 161 627 1400
f: +44 (0) 161 628 2126

hk: +852 6681 9752

cn: +86 1 3417586804

Artworker:	Rachel Hart
Date:	14/10/2020
Project Name:	EEF200858 WEL BEL0990EHWELFOB
Type of Artwork:	Quick Start Guide
Size:	A4 Folding Leaflet Double-sided
Software Used:	Indesign CC20
Typefaces:	Avenir Next



Artwork Version 2

Artwork Scale 1:1

©2020 UP Global Sourcing. All designs, images and artwork are the copyright of UP Global Sourcing. No copying, alterations or amendments to the artwork, design can be undertaken without prior written permission of UP Global Sourcing. Any costs incurred as a result of unauthorised amendments will be recovered from the supplier responsible.

DO NOT PRINT THIS PAGE
ARTWORK REFERENCE ONLY